

## Brugsanvisning

### Kat.-nr. 30.3061



### Brugsanvisninger

[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

## Trådløst termometer med ur

Tak, fordi du har valgt dette instrument fra TFA.

### 1. Inden du begynder at bruge det

- **Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt.** Ved at følge og overholde instruktionerne i din manual undgår du skader på dit instrument og tab af dine lovfæstede rettigheder som følge af defekter opstået ved forkert brug.
- **Vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.** Ligeledes påtager vi os intet ansvar for fejlagtige aflæsninger eller eventuelle konsekvenser heraf.
- **Vær særlig opmærksom på sikkerhedsrådene!**
- **Opbevar denne brugsanvisning til senere brug.**

### 2. Leveringsindhold

- Trådløst termometer (basestation)
- Udendørs sender (kat.-nr.: 30.3220.02)
- Brugsanvisning

### 3. Anvendelsesområde og alle fordelene ved dit nye instrument i kort form

- Trådløs udendørstemperatur (maks. 30 m)
- Indendørstemperatur
- Maksimums- og minimumsværdier
- Ur
- Til placering på bord

### 4. For din sikkerhed

- Dette produkt er udelukkende beregnet til det anvendelsesområde, der er beskrevet ovenfor.
- Den må kun anvendes i overensstemmelse med beskrivelsen i denne vejledning.
- Uautoriserede reparationer, modifikationer eller ændringer af produktet er forbudt.

## F

### Advarsel!

#### Risiko for skade:

- Opbevar disse enheder og batterierne utilgængeligt for børn.
- Små dele kan sluges af børn (under tre år).
- Batterier indeholder skadelige syrer og kan være farlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det føre til alvorlige indre forbrændinger og død inden for to timer. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde har sat sig fast i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Batterier må ikke kastes i ild, kortsluttes, skilles ad eller oplades. **Eksplodingsfare!**

# TFA

## Brugsanvisning

### Kat.-nr. 30.3061

# TFA

- Svage batterier bør udskiftes så hurtigt som muligt for at forhindre skader forårsaget af lækage.
- Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen, heller ikke batterier af forskellige typer.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder ved håndtering af lækkende batterier. Ved kontakt skal de berørte områder straks skylles med vand, og der skal kontaktes en læge.

## F

### Vigtig information om produktsikkerhed!

- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Beskyt den mod fugt.
- Udendørsenderen er beskyttet mod stænk vand, men er ikke vandtæt. Ved placering udendørs skal du vælge en skyggefuld og tør placering til senderen.

### 5. Kom godt i gang

#### 5.1 Sæt batterierne i

- Læg enhederne med skærmen nedad på et bord.
- Fjern beskyttelsesfolien fra skærmen på basestationen og udendørsenderen.
- Undgå at komme tæt på eventuelle støjkilder (elektroniske enheder og radioinstallationer).
- **Vigtigt: Sæt først batterierne i basestationen og derefter i udendørsenderen.**
- Åbn batterirummet på basestationen, og sæt to nye 1,5 V AAA-batterier i med den polaritet, der er vist på billedet.
- Alle LCD-segenter vises kortvarigt.
- Luk batterirummet igen.
- Åbn det skruede batterirum på udendørsenderen ved at løfte stativet op.
- Sæt to nye 1,5 V AAA-batterier i, med polaritet som vist på billedet.
- Luk batterirummet igen.

#### 5.2 Modtagelse af udendørs sender

- Når batterierne er sat i udendørsenderen, overfører senderen automatisk temperaturen. Modtagessymbolet blinker på displayet.
- Hvis modtagelsen af udetemperaturen mislykkes, vises "- ." på displayet. Kontroller batterierne, og prøv igen. Kontroller, om der er nogen forstyrrende kilder.
- Du kan starte initialiseringen manuelt. Hold MAX/MIN-knappen på basestationen nede i tre sekunder.
- På displayet for udetemperaturen vises "—.", og modtagessignalsymbolet blinker. Basestationen scanner igen udetemperaturen.

### 6. Drift


- Enheden afslutter automatisk indstillingsfunktionen, hvis der ikke trykkes på en knap inden for få sekunder.

#### 6.1 Indstilling af klokkeslættet

- Hold SET-knappen nede i normal tilstand.
- 0 blinker på displayet.
- Tryk på MAX / MIN-knappen for at justere timerne.
- Tryk på SET-knappen igen for at foretage indstillingerne i følgende rækkefølge: minutterne (0 – standard) og 12- eller 24-timerssystemet (24 – standard) og juster det med MAX/MIN-knappen.
- Bekræft indstillingen med SET-knappen.
- Displayet viser den justerede tid.

#### 6.2 Max/Min-funktion

- Tryk på MAX/MIN-knappen i normal tilstand.
- MAX vises på displayet.
- Displayet viser de højeste målte værdier siden den seneste nulstilling.
- Tryk på MAX/MIN-knappen igen.
- MIN vises på displayet.
- Displayet viser de laveste målte værdier siden den seneste nulstilling.
- Hold MAX/MIN-knappen nede i to sekunder, mens maksimums- eller minimumsværdierne



**Brugsanvisning**


**Kat.-nr. 30.3061**

*vises, for at slette de gemte maksimums- og minimumsaflysninger, hvorefter den aktuelle værdi  
vises.*



**Brugsanvisning**

**Kat.-nr. 30.3061**



**TFA****Brugsanvisning**  
**Kat.-nr. 30.3061**

- Tryk på MAX/MIN-knappen igen for at vende tilbage til normal tilstand.
- Enheden afslutter automatisk MAX/MIN-tilstanden, hvis der ikke trykkes på en knap i længere tid.
- Maksimums- og minimumsværdierne nulstilles automatisk ved midnat.

**6.3 Indstilling af temperaturdisplayet**

- Tryk på SET-knappen for at skifte mellem °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperatureenhed.

**7. Placering og fastgørelse af basestationen og udendørsenderen**

- Takket være det udklappelige ben på bagsiden af basestationen kan basestationen placeres på en hvilken som helst plan overflade. Undgå nærheden af forstyrrende felter (som computerskærme eller tv-apparater) og faste metalgenstande.
- Med det sammenklappelige ben på bagsiden af udendørsenderen kan udendørsenderen placeres på en hvilken som helst plan overflade eller væg og monteres på det pågældende sted ved hjælp af ophængningshullet på bagsiden af enheden. Ved placering udendørs skal du vælge en skyggefuld og tør placering til senderen. (Direkte sollys forvrænger målingen, og vedvarende luftfugtighed belaster de elektroniske komponenter unødigt).
- Kontroller signaloverførslen fra udendørsenderen til basestationen (rækkevidde på op til 30 m i fri sigt). I rum med armeret beton (kældre, overbygninger) svækkes det modtagne signal.
- Vælg om nødvendigt en anden placering til udendørsenderen og/eller basestationen.

**8. Pleje og vedligeholdelse**

- Rengør enhederne med en blød, fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler.
- Tag batterierne ud, hvis du ikke bruger enhederne i længere tid.
- Opbevar enhederne på et tørt sted.

**8.1 Udskiftning af batteri**

- Når batterierne i udendørsenderen er opbrugt, vises symbolet for lavt batteriniveau ved siden af udendørstemperaturdisplayet.
- Udskift batterierne, når basstationens funktioner bliver svage.
- **Bemærk:** Når batterierne udskiftes, skal forbindelsen mellem udendørsenderen og basestationen genoprettes – sørg derfor altid for at sætte nye batterier i begge enheder eller starte en manuel søgning efter udendørsenderen.

**9. Fejlfinding**

Problemer	Løsning
Ingen indikation korrekt på basestationen	→ Sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt på basestationen → Udskift batterierne
Ingen modtagelse fra senderen Visning "–"	→ Der er ikke installeret nogen udendørs sender → Kontroller batterierne i den eksterne sender (brug ikke genopladelige batterier!) → Genstart udendørsenderen og basestationen i henhold til manualen → Manuel søgning efter udendørsenderen i henhold til manualen → Vælg en anden placering til udendørsenderen og/eller basestationen → Reducer afstanden mellem udendørsenderen og basestationen → Kontroller, om der er nogen forstyrrende kilder
Fejlagtig indikation	→ Udskift batterierne

**10. Affaldshåndtering**

Dette produkt og dets emballage er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genvindes og genbruges. Dette reducerer affaldsmængden og beskytter miljøet.

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er oprettet.

**Brugsanvisning**  
**Kat.-nr. 30.3061****TFA****Bortskaffelse af det elektriske apparat**

Fjern ikke-fastmonterede batterier og genopladelige batterier fra enheden, og bortskaf dem separat.

Dette produkt er mærket i overensstemmelse med EU's direktiv om affald, der består af eller indeholder elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et udpeget indsamlingssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse. Returneringstjenesten er gratis. Overhold gældende regler!

**Bortskaffelse af batterier**

Bortskaf aldrig tomme batterier og genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. De indeholder forurenende stoffer, som, hvis de bortskaffes på en forkert måde, kan skade miljøet og menneskers sundhed. Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at aflevere dem i din butik eller på et passende indsamlingssted afhængigt af nationale eller lokale bestemmelser for at beskytte miljøet. Returneringstjenesten er gratis.

Symboleterne for de indeholdte tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

**11. Specifikationer**

<b>Måleområde</b>	
Indendørstemperatur	0 °C... +50 °C (+32 °F...+122 °F)
Udendørstemperatur	-20 °C... +60 °C (-4 °F ...+140 °F)
<b>Indikation: LL.L / HH.H</b>	Temperaturen ligger uden for måleområdet Rækkevidde
måleområdet Rækkevidde	maks. 30 m (frit felt)
<b>Sendefrekvens</b>	433 MHz
<b>Maksimal radiofrekvens</b>	< 10 mW
<b>Sendetid</b>	60 sekunder
<b>Strømforbrug</b>	Basstation: 2 x 1,5 V AAA (batterier medfølger ikke) Udendørs sender: 2 x 1,5 V AAA (batterier medfølger ikke) Brug alkaliske batterier

**Basstation**

<b>Mål</b>	77 x 26 (54) x 116 mm
<b>Vægt</b>	77 g (kun instrument)

**Udendørs sender**

<b>Mål</b>	56 x 21 (65) x 91 mm
<b>Vægt</b>	46 g (kun instrument)


Ingen del af denne manual må gengives uden skriftlig tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske oplysninger er korrekte på trykningstidspunktet og kan ændres uden forudgående varsel. De seneste tekniske oplysninger og information om dette produkt findes på vores hjemmeside ved blot at indtaste produktnummeret i søgefeltet.

**EU-overensstemmelseserklæring**

TFA Dostmann erklærer hermed, at radioudstyrstypen 30.3061.02 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:

[www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce](http://www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce)

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)



**Brugsanvisning**  
**Kat.-nr. 30.3061**  
E-mail: [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de)



**Brugsanvisning**  
**Kat.-nr. 30.3061**

23.02

