

Käyttöohje

Tuotenro 30.1053



TFA



in digitaalinen lämpömittari sisä- ja ulkokäyttöön



Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

1. Ennen kuin otat tämän tuotteen käyttöön

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
- Käyttöohjeiden noudattaminen ja kunnioittaminen estää laitteen vaurioitumisen ja vääristä käytöstä johtuvan lakisääteisten oikeuksien menettämisen.
- Emme myöskään ota vastuuta mahdollisista virheellisistä lukemista tai niiden seurauksista.
- Emme ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Lue erityisesti turvallisuusohjeet!
- Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

2. Turvallisuutesi vuoksi

- Tätä tuotetta saa käyttää vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muokkaukset tai muutokset ovat kiellettyjä.



Varoitus! Loukkaantumisvaara:

- Säilytä tämä laite ja paristot lasten ulottumattomissa.
- Paristot voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdyksivaara!
- Paristot sisältävät haitallisia happoja. Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian, jotta vältetään vuotamisesta aiheutuvat vahingot. Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä, eikä eri tyyppisiä paristoja keskenään.
- Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi vuotavia akkuja.



Tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta!

- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.

3. Käynnistäminen

- Avaa paristokotelo asettamalla sormesi tarkoitettuihin uriin ja nostamalla kansi kotelosta.
- Aseta kaksi uutta 1,5 V:n AAA-paristoa paikalleen. Varmista, että paristojen napaisuus on oikea.
- Kaikki LCD-segmentit syttyvät muutamaksi sekunniksi.
- Laite on käyttövalmis.
- Sulje paristokotelo.
- Suojus on kunnolla paikallaan, kun kuulet napsahduksen.

4. Näyttö

- Yläosan näytössä näkyy viimeisimmän nollauksen jälkeinen maksimilämpötila (MAX).
- Keskimmäinen näyttö näyttää nykyisen lämpötilan.
- Alemman näytön näyttää alimman lämpötilan (MIN) viimeisimmän nollauksen jälkeen.

Käyttöohje

Tuotenro 30.1053

TFA

- Paina ja pidä CLEAR-painiketta painettuna nolataksesi enimmäis- ja vähimmäisarvot.
- Paina °C/°F- tai CLEAR-painiketta vaihtaaksesi lämpötilan yksiköksi °C (Celsius) tai °F (Fahrenheit).

5. Asennus

- Asenna lämpömittari ulos varjoisaan ja kuivaan paikkaan.
- Sisätiloissa vältä lämpöpattereita ja suoraa auringonpaistetta.
- Kiinnitä laite seinään naulalla!

6. Hoito ja huolto

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Poista paristot, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa.

7. Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Näytössä ei näy mitään	→ Huomioi oikea napaisuus, kun laitat paristot paikoilleen → Vaihda paristot
Näyttö ei toimi oikein	→ Vaihda paristot

Jos laite ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

8. Jätehuolto

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja ja akkuja tavalliseen talousjätteeseen.

Kuluttajana olet lain mukaan velvollinen palauttamaan ne ostopaikkaasi tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisista tai paikallisista määräyksistä ympäristön suojelemiseksi ympäristöä.

Sisältämien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy



Tämä tuote on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti.

Älä heitä tätä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinun velvollisuutesi on viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä varten osoitettuun keräyspisteeseen, jotta hävittäminen tapahtuu ympäristöä kunnioittaen.

9. Tekniset tiedot

Lämpötilan mittausalue:	-20 °C... +50 °C (-4 °F...+122 °F) LL /
HH-ilmaisuus:	Lämpötila on mittausalueen
ulkopuolella	
Virrankulutus:	2 x 1,5 V AAA (paristot eivät sisälly toimitukseen)
	Käytä alkaliparistoja
Kotelon mitat:	81 x 31 x 132 mm
Paino:	85 g (vain laite)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Löydät tämän tuotteen uusimmat tekniset tiedot ja muut tiedot verkkosivuiltamme kirjoittamalla tuotenumeron hakukenttään.