

© **Käyttöohje**
Seinäkellot
Tuotenumero 98.1074
Tuotenumero 98.1076
Tuotenumero 98.1077



Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

1. Ennen kuin käytät tätä tuotetta

- **Lue käyttöohje huolellisesti läpi.**
Nämä tiedot auttavat sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi, oppimaan kaikki sen toiminnot ja osat, selvittämään tärkeät yksityiskohdat sen ensimmäisestä käytöstä ja käytöstä sekä saamaan neuvoja vian sattuessa.
- **Käyttöohjeiden noudattaminen ja kunnioittaminen estää laitteen vahingoittumisen ja laittoman käytön aiheuttaman lakisääteisten oikeuksien menettämisen.**
- **Emme ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.**
- **Lue erityisesti turvallisuusohjeet!**
- **Säilytä tämä käyttöohje turvallisesti myöhempää tarvetta varten.**

2. Turvallisuutesi vuoksi

- Tuotetta saa käyttää vain tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Tuotteen luvottomat korjaukset, muutokset tai muokkaukset ovat kiellettyjä.

F Varoitus! Vahingon vaara

- Säilytä tämä laite ja akku lasten ulottumattomissa.
- Paristot voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdysvaara!
- Paristot sisältävät haitallisia happoja. Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.
- Käytä kemikaalikestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi vuotavia paristoja.

F Tärkeää tietoa tuoteturvallisuudesta!

- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa laite kosteudelta.

3. Käyttöönotto

- Aseta paristo (1 x AA, koko 1,5 V) kuvan osoittamalla tavalla. Laite on nyt käyttövalmis.

3.1 Kellon asettaminen

- Aseta kellonaika kääntämällä takana olevaa säätönuppia.

4. Hoito ja huolto

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.

- Poista paristo, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan.
- Säilytä laite kuivassa paikassa.

5. Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Ei liikettä osoittimessa	→ Varmista, että paristojen napaisuus on oikea → Vaihda akku
Virheellinen näyttö	→ Vaihda akku

Jos laitteesi ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä laitteen myyjään.

6. Jätehuolto

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Älä koskaan hävitä tyhjiä paristoja ja ladattavia akkuja tavallisen talousjätteen mukana.

Kuluttajana olet lain mukaan velvollinen viemään ne kauppaan tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten määräysten mukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat:
Cd=kadmium, Hg=elohopea, Pb=lyijy



Tämä tuote on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti.

Älä heitä tätä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinulla on velvollisuus viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jotta ne voidaan hävittää ympäristöä säästään.

7. Tekniset tiedot

Virrankulutus:	1,5 V AA -paristo (mukana)
Tuotenumero 98.1074	
Kotelon mitat:	185 x 36 x 185 mm
Paino	167 g (vain laite)
Tuotenumero 98.1076	
Kotelon mitat:	220 x 47 x 320 mm
Paino	526 g (vain laite)
Tuotenumero 98.1077	
Kotelon mitat:	Ø 300 x 46 mm
Paino	640 g (vain laite)



TFA Dostmann GmbH & Co.KG
 Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tekniset tiedot ja tiedot tästä tuotteesta löydät verkkosivuiltamme kirjoittamalla tuotenumeron hakukenttään. n painatuksen ajankohdasta ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

www.tfa-dostmann.de

02/21