

Brugsanvisning

Timer med angivelse af resterende tid

Kat.-nr. 38.2043.10

Tak, fordi du har valgt dette instrument fra TFA.

1. Inden du tager det i brug: Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt.

- Overholdelse af instruktionerne i denne vejledning forhindrer skader på instrumentet og tab af dine lovmæssige rettigheder som følge af defekter opstået ved forkert brug.
- Vi påtager os ikke ansvar for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.
- **Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne!**
- **Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted til senere brug!**

Brugsanvisningen følger med enheden eller kan downloades på www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

2. Anvendelsesområde og alle fordelene ved dit nye instrument i kort form:

- Analog urskive med farveindikation af resterende tid
- Visuelt tidsforløb
- Enkel tidsindstilling med drejeknap
- Stille gang med batteridrift
- Alarmtid 3/60 sek.
- Alarmlydstyrke høj/lav

3. For din sikkerhed:

- Produktet er udelukkende beregnet til det anvendelsesområde, der er beskrevet ovenfor.
- Den må kun anvendes i overensstemmelse med beskrivelsen i denne vejledning.
- Uautoriserede reparationer, ændringer eller tilpasninger af produktet er forbudt.



Advarsel! Risiko for skade

- Opbevar enheden og batterierne utilgængeligt for børn.
- Små dele kan sluges af børn (under tre år).
- Batterier indeholder skadelige syrer og kan være farlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det føre til alvorlige indre forbrændinger og død inden for 2 timer. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Batterier må ikke kastes i ilden, kortsluttes, skilles ad eller oplades. **Eksplodingsfare!**
- Svage batterier bør udskiftes så hurtigt som muligt for at forhindre skader forårsaget af lækage.
- Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen eller batterier af forskellige typer.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder ved håndtering af lækkende batterier. Ved kontakt skal de berørte områder straks skylles med vand, og der skal kontaktes læge.



Vigtig information om produktsikkerhed!

- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Beskyt den mod fugt!

BRUGSANVISNING

4. Kom godt i gang



- Åbn batterirummet.
- Indstil begge alarmkontakterne i batterirummet til den ønskede position (se "Alarmindstillinger").
- Sæt to nye 1,5 V AAA-batterier i med den rigtige polaritet.
- Enheden giver et bip.
- Luk batterirummet igen.
- Enheden er klar til brug.

5. Drift

- Indstil den ønskede varighed (1 til 120 minutter) ved at dreje på det drejelige hjul. Tidsintervallet for den resterende tid vises på et farvedisplay.
- Placer timeren på en plan overflade.
- Nedtællingen starter, og den farvekodede visning af den resterende tid reduceres løbende.
- Når timeren er løbet ud, lyder der et bip med den indstillede varighed og lydstyrke.
- For at stoppe alarmen skal du dreje drejeknappen kort mod højre og derefter tilbage til nulstillingen.

5.1 Indstillinger for alarmer

- Indstil begge alarmlydskontakterne i batterirummet som følger:

- 1 Alarmens varighed: 3 eller 60 sek
- 2 Alarmlydens lydstyrke: lav/høj.  

6. Pleje og vedligeholdelse

- Rengør instrumentet med en blød, fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler. Beskyt det mod fugt.
- Tag batterierne ud, hvis du ikke bruger enheden i længere tid.
- Opbevar instrumentet på et tørt sted.

6.1 Batteriskift

- Skift batterier, når enhedens funktioner bliver svage.
- Sørg for, at polariteterne er korrekte.

7. Affaldshåndtering

Dette produkt og dets emballage er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes. Dette reducerer affaldsmængden og beskytter miljøet. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er oprettet.



Bortskaffelse af det elektriske apparat

Fjern batterier, der ikke er fast monteret, samt genopladelige batterier fra enheden, og bortskaf dem separat. Dette instrument er mærket i overensstemmelse med EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette instrument må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Brugeren er forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et angivet indsamlingssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse. Returneringstjenesten er gratis. Overhold gældende regler!

Bortskaffelse af batterier



Smid aldrig tomme batterier og genopladelige batterier i husholdningsaffaldet.

De indeholder forurenende stoffer, som, hvis de bortskaffes forkert, kan skade miljøet og menneskers sundhed. Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at aflevere dem i din butik eller på et passende indsamlingssted i henhold til nationale eller lokale bestemmelser for at beskytte miljøet. Returneringstjenesten er gratis.

Symbolerne for de indeholdte tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

8. Specifikationer

Måleområde Tid	1 - 120 minutter
Strømforbrug	Batterier 2 x 1,5 V AAA (medfølger ikke)
Dimension	78 x 48 x 78 mm
Vægt:	78 g (kun enheden)

Ingen del af denne vejledning må gengives uden skriftlig tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske oplysninger er korrekte på tidspunktet for trykningen og kan ændres uden forudgående varsel. De seneste tekniske data og oplysninger om dette produkt findes på vores hjemmeside ved blot at indtaste produktnummeret i søgefeltet.

www.tfa-dostmann.de
E-mail: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim, Tyskland

