

Käyttöohje

Ajastin, jossa on jäljellä olevan ajan näyttö Tuotenro 38.2043.10

Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

1. Ennen käyttöä:
Lue käyttöohje huolellisesti.

- Käyttöohjeiden noudattaminen ja kunnioittaminen estää laitteen vaurioitumisen ja lakisääteisten oikeuksien menettämisen virheellisen käytön aiheuttamien vikojen vuoksi.
- Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- **Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!**
- **Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten!**

Käyttöohje toimitetaan laitteen mukana tai se voidaan ladata osoitteesta www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

2. Käyttöalue ja uuden laitteesi kaikki edut lyhyesti:

- Analoginen kellotaulu, jossa jäljellä oleva aika näkyy värikoodein
- Visuaalinen ajan kuluminen
- Helppo ajan asetus kiertävällä säätimellä
- Hiljainen toiminta paristokäytöllä
- Hälytysaika 3/60 sek.
- Hälytysäänen voimakkuus: kova/hiljainen

3. Turvallisuutesi vuoksi:

- Tuote on tarkoitettu yksinomaan edellä kuvattuun käyttötarkoitukseen.
- Sitä tulee käyttää ainoastaan tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muutokset tai muokkaukset ovat kiellettyjä.



Varoitus! Loukkaantumisvaara

- Pidä laite ja paristot lasten ulottumattomissa.
- Pienet osat voivat joutua lasten (alle kolmen vuoden ikäisten) suuhun.
- Paristot sisältävät haitallisia happoja ja voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. **Räjähdyksivaara!**
- Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.
- Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä tai eri tyyppisiä paristoja.
- Vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa käsitellessäsi vuotavia paristoja. Jos aine joutuu iholle, silmiin tai limakalvoille, huuhtelee välittömästi kyseiset alueet vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.



Tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta!

- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa se kosteudelta!



4. Käynnistä laite

- Avaa paristokotelo.
- Aseta molemmat hälytyskytkimet paristokotelossa haluttuun asentoon (katso "Hälytysasetukset").
- Aseta kaksi uutta 1,5 V:n AAA-paristoa oikealla napaisuudella.
- Laite ilmoittaa siitä äänimerkillä.
- Sulje paristokotelo.
- Laite on käyttövalmis.

5. Käyttö

- Aseta haluttu aika (1–120 minuuttia) kääntämällä kääntyvää säätönuppia. Jäljellä olevan ajan pituus näkyy värinäytöllä.
- Aseta ajastin tasaiselle alustalle.
- Laskenta alkaa, ja jäljellä olevan ajan värikoodattu näyttö pienenee jatkuvasti.
- Kun ajastin on laskenut loppuun, kuuluu äänimerkki, jonka kesto ja äänenvoimakkuus on asetettu.
- Voit pysäyttää hälytyksen kääntämällä säätönuppia lyhyesti oikealle ja sitten takaisin nolnaan.

5.1 Ilmoitusten asetukset

- Aseta molemmat hälytysäänen kytkimet paristokotelossa
 - 1 seuraavasti: Hälytyksen kesto: 3 tai 60 sekuntia
 - 2 Hälytysäänen voimakkuus: matala/korkea.  

6. Hoito ja huolto

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita. Suojaa laite kosteudelta.
- Poista paristot, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
- Säilytä laite kuivassa paikassa.

6.1 Paristojen vaihto

- Vaihda paristot, kun laitteen toiminta heikkenee.
- Varmista, että napaisuus on oikea.

7. Jätehuolto

Tämä tuote ja sen pakkaus on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä vähentää jätteiden määrää ja suojelee ympäristöä. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla käyttämällä vakiintuneita keräysjärjestelmiä.



Sähkölaitteen hävittäminen

Poista laitteesta irrotettavat paristot ja ladattavat akut ja hävitä ne erikseen. Tämä laite on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti. Älä heitä tätä laitetta kotitalousjätteisiin. Käyttäjän velvollisuutena on viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen, jotta ne hävitetään ympäristöä säästämällä. Palautuspalvelu on maksuton. Noudata voimassa olevia määräyksiä!

Paristojen hävittäminen



Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja tai akkuja kotitalousjätteisiin. Ne sisältävät haitallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos ne hävitetään väärin. Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus palauttaa ne kauppaan tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Palautuspalvelu on maksuton.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy

8. Tekniset tiedot

Mittausalue Aika	1–120 minuuttia
Virrankulutus	Paristot 2 x 1,5 V AAA (eivät sisälly toimitukseen)
Mitat	78 x 48 x 78 mm
Paino:	78 g (vain laite)

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansäpitäviä painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteen uusimmat tekniset tiedot ja tiedot löytyvät verkkosivuiltamme syöttämällä tuotenumeron hakukenttään.

www.tfa-dostmann.de
Sähköposti: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann
GmbH & Co.KG Zum
Ottersberg 12
97877 Wertheim, Saksa

