

© **Brugsanvisning:**
Timer og stopur
Kat.-nr. 38.2021



Tak, fordi du har valgt dette instrument fra TFA.

1. Før du tager dette produkt i brug

- Sørg venligst for at læse brugsanvisningen grundigt igennem.
- Overholdelse af anvisningerne i denne brugsanvisning vil forhindre skader på dit instrument og tab af dine lovbestemte rettigheder, som opstår som følge af forkert brug.
- Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.
- Læs især sikkerhedsvejledningen!
- Opbevar venligst denne brugsanvisning sikkert til fremtidig reference.

2. Anvendelsesområde og alle fordelene ved dit nye instrument i kort form

- Timer og stopur
- Medlydalarm
- Op til 99 minutter og 59 sekunder
- Med magnet og klemme til fastgørelse, bordstativ (udklappeligt) og indbygget udklappeligt ophængshul

3. For din sikkerhed

- Dette produkt er udelukkende beregnet til det anvendelsesområde, der er beskrevet ovenfor. Det bør kun anvendes i overensstemmelse med beskrivelsen i denne vejledning.
- Uautoriserede reparationer, ændringer, kalibreringer eller tilpasninger af produktet er forbudt.

F

Advarsel!
Risiko for skade:

- Opbevar dette instrument og batteriet utilgængeligt for børn.
- Batterier kan være farlige, hvis de indtages. Hvis et batteri sluges, kan det føre til alvorlige indre forbrændinger og død inden for to timer. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Batterier må ikke kastes i ilden, kortsluttes, skilles ad eller oplades. Der er fare for eksplosion!
- Batterier indeholder skadelige syrer. Svage batterier bør udskiftes så hurtigt som muligt for at forhindre skader forårsaget af lækage.
- Brug kemikaliebestandige beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af lækkende batterier.

F

Vigtig information om produktsikkerhed!

- Udsæt ikke dit produkt for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Beskyt den mod fugt.

4. Drift

- Åbn batterirommet ved at løfte holderen og trække batterirommet nedad. Fjern batteriets isoleringsbånd. Fjern beskyttelsesfolien fra skærmen.
- Enheden er nu klar til brug.

4.1 Nedtællingstimer

- Tryk på "M"-knappen (maks. 99 min.) og "S"-knappen (maks. 59 sek.) for at indstille den ønskede tid.
- Hold "M"-knappen eller "S"-knappen nede i indstillingsmodus, og du går ind i hurtigmodus.
- Tryk på START/STOP-knappen for at starte nedtællingsprocessen.
- Du kan stoppe og genoptage nedtællingen ved at trykke på START/STOP-knappen.

- Når timeren tæller ned til "00m00s", lyder der en bipende alarm (maks. 60 sek.). For at slukke for alarmen skal du trykke på START/STOP-knappen.
- Timeren nulstilles automatisk til den senest valgte tid.
- Du kan genstarte nedtællingen ved at trykke på START/STOP-knappen.
- Tryk på knapperne "M" og "S" samtidigt for at nulstille timeren.

4.2 Stopur

- Tryk på START/STOP-knappen for at starte optællingsprocessen.
- Brug START/STOP-knappen til at stoppe og genstarte
- Tryk på knapperne "M" og "S" samtidigt for at nulstille timeren.

4.3 Fastgørelse

- Brug magneten eller klemmen på bagsiden af timeren til fastgørelse.
- Med den udklappelige ophængsordning kan du fastgøre den på en væg.
- Ved bordmontering skal du først folde holderen ud og derefter metalstøtten.

5. Pleje og vedligeholdelse

- Rengør dit instrument med en blød, fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler.
- Tag batteriet ud, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.
- Opbevar instrumentet på et tørt sted.

5.1 Batteriskift

- Udskift batteriet, når skærmen bliver svag, eller alarmlyden bliver svagere.

6. Fejlfinding

Problem	Løsning
Der vises intet på displayet / Fejlagtig visning	→ Sørg for korrekt polaritet ved batteriet → Udskift batteriet

Hvis din enhed ikke fungerer trods disse foranstaltninger, skal du kontakte den forhandler, du købte den hos.

7. Bortskaffelse

Dette produkt er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genvindes og genbruges.



Smid aldrig tomme batterier og genopladelige batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at aflevere dem i din butik eller på et passende indsamlingssted i henhold til nationale eller lokale bestemmelser for at beskytte miljøet.

Symbolerne for de tungmetaller, der indgår, er:
 Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly



Dette produkt er mærket i overensstemmelse med EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt må ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et angivet genbrugssted til bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse.

8. Specifikationer

Minutter:	op til 99 m
Sekunder:	op til 59 m
Strømforsygning:	1 x 1,5 V AAA-batteri (medfølger)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del af denne brugsanvisning må gives uden skriftlig tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske oplysninger er korrekte på tidspunktet for trykningen og kan ændres uden forudgående varsel. De seneste tekniske oplysninger og information om dette produkt finder du på vores hjemmeside ved blot at indtaste produktnummeret i søgefeltet.

www.tfa-dostmann.de



03/21