

© **Käyttöohje: Ajastin ja sekuntikello**  
**Tuotenumro 38.2021**



Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

**1. Ennen kuin otat tämän tuotteen käyttöön**

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
- Käyttöohjeiden noudattaminen ja kunnioittaminen estää laitteen vaurioitumisen ja vääriin käytöstä johtuvan lakisääteisten oikeuksien menettämisen.
- Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Lue erityisesti turvallisuusohjeet!
- Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten.

**2. Käyttöalue ja uuden laitteesi kaikki edut lyhyesti**

- Ajastin ja sekuntikello
- Äänimerkkiä
- Jopa 99 minuuttia ja 59 sekuntia
- Magneettilla ja kiinnityspidikkeellä, pöytätelineellä (taitettava) ja sisäänrakennetulla taitettavalla ripustusreiällä

**3. Turvallisuutesi vuoksi**

- Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan edellä kuvattuun käyttötarkoitukseen. Sitä tulee käyttää vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muutokset, kalibroinnit tai muokkaukset ovat kiellettyjä.

**F**

**Varoitus!**  
**Loukkaantumisvaara:**

- Säilytä tämä laite ja akku lasten ulottumattomissa.
- Paristot voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkärin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdyksivaara!
- Paristot sisältävät haitallisia happoja. Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.
- Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi vuotavia akkuja.

**F**

**Tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta!**

- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa se kosteudelta.

**4. Käyttö**

- Avaa paristokotelo nostamalla pidikettä ylöspäin ja vetämällä paristokotelo alas. Poista paristojen eristysnauha. Poista suojakalvo näytöltä.
- Laite on nyt käyttövalmis.

**4.1 Laskuri**

- Paina "M"-painiketta (maks. 99 min.) ja "S"-painiketta (maks. 59 sek.) asettaaksesi halutun ajan.
- Pidä "M"- tai "S"-painiketta painettuna asetustilassa, niin pääset pikamoodiin.
- Paina START/STOP-painiketta aloittaaksesi laskenta-ajan.
- Voit keskeyttää ja jatkaa laskentaa painamalla START/STOP-painiketta.

- Kun ajastin laskee arvoon "00m00s", kuuluu piippausääni (enintään 60 sekuntia). Voit sammuttaa hälytyksen painamalla START/STOP-painiketta.
- Ajastin palautuu automaattisesti viimeksi valittuun aikaan.
- Voit aloittaa laskennan uudelleen painamalla START/STOP-painiketta.
- Nollaa ajastin painamalla samanaikaisesti painikkeita "M" ja "S".

**4.2 Sekuntikello**

- Paina START/STOP-painiketta käynnistäaksesi laskennan.
- Käytä START/STOP-painiketta pysäyttääksesi ja käynnistäaksesi uudelleen
- Nollaa ajastin painamalla samanaikaisesti painikkeita "M" ja "S".

**4.3 Kiinnittäminen**

- Käytä kiinnitykseen ajastimen takana olevaa magneettia tai kiinnikettä.
- Taitettavan ripustuslaitteen avulla voit kiinnittää sen seinään.
- Pöydälle asennettaessa avaa ensin pidike ja sitten metallituki.

**5. Hoito ja huolto**

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Poista paristo, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
- Säilytä instrumentti kuivassa paikassa.

**5.1 Pariston vaihto**

- Vaihda paristo, kun näytön kirkkaus heikkenee tai hälytysääni vaimenee.

**6. Vianmääritys**

**Ongelma**

**Ratkaisu**

Näytössä ei näy mitään / → Varmista, että paristojen napaisuus on oikea. Virheellinen näyttö paristossa  
→ Vaihda akku

Jos laite ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

**7. Jätehuolto**

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen sekaan. Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus palauttaa ne ostopaikkaasi tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Sisältämien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy



Tämä tuote on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti.

Älä heitä tätä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinun velvollisuutesi on viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jotta niiden hävittäminen tapahtuu ympäristöä säästämällä.

**8. Tekniset tiedot**

Minuutit:	enintään 99 m
Sekunnit:	enintään 59 m
Virrankulutus:	1 x 1,5 V AAA-paristo (mukana)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tekniset tiedot ja tuotetiedot löytyvät verkkosivuiltamme kirjoittamalla tuotenumeron hakukenttään.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)



03/21