

*** Side 1 ***

Kat. nr. 60.3064.01

k Brugsanvisning

Kat. nr. 60.3064.01

Tak, fordi du har valgt dette instrument fra TFA Dostmann.

Før du bruger dette produkt

- Sørg for at læse brugsanvisningen omhyggeligt.
- Brugsanvisningen følger med enheden eller kan downloades på www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/brugsanvisninger
- Dette produkt må kun anvendes som beskrevet i denne vejledning.
- Ved at følge og overholde anvisningerne i denne vejledning undgår du skader på instrumentet og tab af dine lovbestemte rettigheder som følge af defekter forårsaget af forkert brug. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse anvisninger.
- Vær særlig opmærksom på sikkerhedsrådene!
- Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted til senere brug.

Brugsanvisning

Kat. nr. 60.3064.01

Vægur

1. Leveringsindhold

- Vægur
- Brugsanvisning

2. Anvendelsesområde og alle fordelene ved dit nye instrument i kort form

- Stille "sweep"-bevægelse med krybende sekundviser
- Perfekt til forhallen eller receptionen, venteværelset og kontoret

3. For din sikkerhed

- Produktet er udelukkende beregnet til det anvendelsesområde, der er beskrevet ovenfor.

m

ADVARSEL

- Opbevar disse enheder og batterier utilgængeligt for børn.
- Små dele kan sluges af børn (under tre år).
- Batterierne indeholder skadelige syrer og kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterierne indeholder skadelige syrer og kan være livsfarlige, hvis de sluges. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Batterier må ikke kastes i ild, kortsluttes, skilles ad eller oplades. Der er risiko for eksplosion!
- Svage batterier bør udskiftes så hurtigt som muligt for at forhindre skader forårsaget af lækage. Vær opmærksom på den korrekte polaritet, når du sætter batterierne i. Fjern batteriet, hvis du ikke bruger enheden i længere tid. Brug kemikaliebestandige beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af lækkende batterier!

m

BEMÆRK

- Uautoriserede reparationer, modifikationer eller ændringer af produktet er forbudt.

- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Rengør instrumentet med en blød, fugtet klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler!
- Enheden er kun egnet til indendørs brug. Beskyt den mod fugt!

4. Dele

Bagsiden

A: Justeringsknap
B: Batterirum

5. Drift

- Sæt et nyt 1,5 V AAA-batteri i, og sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt. Enheden er klar til brug.

5.1 Indstilling af uret

- Indstil det aktuelle klokkeslæt med indstillingshjulet.

6. Fejlfinding

Problem Løsninger

Viserne bevæger sig ikke < Sørg for, at batteriets polaritet er korrekt
< Udskift batteriet

Brugsanvisning

Kat. nr. 60.3064.01

Urets visere Skift batteri
bevæger sig ikke

Hvis din enhed ikke fungerer trods disse foranstaltninger, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte den.

7. Bortskaffelse

Dette produkt og dets emballage er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes. Dette reducerer affaldsmængden og beskytter miljøet.

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde ved hjælp af de indrettede indsamlingssystemer.

Affaldshåndtering af det elektriske apparat

Fjern ikke-fastmonterede batterier og genopladelige batterier fra enheden, og bortskaf dem separat.

Dette produkt er mærket i overensstemmelse med EU-direktivet om affald, der består af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter (WEEE).

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et udpeget indsamlingssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse. Overhold gældende regler!

Bortskaffelse af batterier

Bortskaf aldrig tomme batterier og genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. De indeholder forurenende stoffer, som, hvis de bortskaffes forkert, kan skade miljøet og menneskers sundhed. Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at aflevere dem i din butik eller på et passende indsamlingssted afhængigt af nationale eller lokale bestemmelser for at beskytte miljøet.

Symbolerne for de indeholdte tungmetaller er:

Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

8. Specifikationer

Strømforbrug	Batteri 1 x 1,5 V AA (medfølger ikke)
Mål	254 x 254 x 34 mm
Vægt	262 g (kun enhed)

Denne vejledning eller uddrag heraf må kun offentliggøres med tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske data er gældende på trykningstidspunktet og kan ændres uden forudgående varsel. De nyeste tekniske data og oplysninger om dit produkt finder du på vores hjemmeside ved at indtaste varenummeret i søgefeltet.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

08/21