

*** Sivu 1 ***

Käyttöohje

Tuotenro 60.2027.01

*** Sivu 2 ***

Kuva 1

A 2

A 3

A 1

B 6

Kuva 2

C 2

B 7

B 2

B 1

B 5

B 4

C 1

B 3

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

1. Ennen tämän tuotteen käyttöä

- Lue käyttöohje huolellisesti.
- Noudattamalla ja kunnioittamalla käyttöohjeessa annettuja ohjeita vältät laitteen vaurioitumisen ja väärinkäytöstä johtuvat lakisääteisten oikeuksiesi menettämisen.
- Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!
- Säilytä käyttöohjeet turallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten!

2. Toimituksen sisältö

- Digitaalinen herätyskello
- DC 5V USB-kaapeli ja virtalähde
- Käyttöohje

3. Käyttöalue ja uuden laitteesi kaikki edut lyhyesti

- Ajan tai sisälämpötilan näyttö, automaattinen vaihtelu on säädettävissä
- Hälytys, jossa on torkkutoiminto
- LED-numerot, 3 kirkaustasoa
- Himmennysominaisuus automaattisella ajastimella

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

4. Turvallisuutesi vuoksi

- Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan edellä kuvattuun käyttötarkoitukseen. Sitä tulee käyttää ainoastaan näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muokkaukset tai muutokset ovat kiellettyjä.

C

Varoitus!
Sähköiskun vaara!

- Liitä laite USB-kaapelilla ja mukana toimitetulla virtalähteellä pistorasiaan, joka on asennettu maasi sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti ja jolla on oikea verkkojännite (katso tyyppikilpi).
- Pistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja sen on oltava helposti saavutettavissa.
- Irrota laite välittömästi pistorasiasta, jos ilmenee vika.
- Laite ja virtalähde eivät saa joutua kosketuksiin veden tai kosteuden kanssa. Soveltuu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta, jos kotelo, USB-kaapeli tai virtalähde on vaurioitunut.
- Pidä laite poissa sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) ulottuvilta, jotka eivät täysin ymmärrä sähkölaitteiden käsittelyyn liittyviä mahdollisia vaaroja.
- Liitä ensin USB-kaapeli laitteeseen ja virtalähteeseen ja kytke sitten virtalähde pistorasiaan.

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

- Vedä USB-kaapelia niin, ettei se kosketa teräviä tai kuumia esineitä.
- Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä tai liitä laite USB-kaapelilla sopivaan USB-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen.

m

Varoitus!

Loukkaantumisvaara:

- Säilytä laite ja paristot lasten ulottumattomissa. Pienet osat voivat joutua lasten (alle kolmen vuoden ikäisten) suuhun.
- Paristot sisältävät haitallisia happoja ja voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai muuten juuttunut kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdyksivaara!
- Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi. Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä tai eri tyyppisiä paristoja.
- Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä, eikä eri tyyppisiä paristoja.
- Varmista, että napaisuus on oikea. Poista paristo, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
- Vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa käsitellessäsi vuotavia paristoja. Jos aine joutuu iholle, silmiin tai limakalvoille, huuhtelee välittömästi kyseiset alueet vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

m

Tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta!

- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.

5. Osat

A: Näyttö (Kuva 1):

A 1: Hälytysmerkki

A 2: Torkkutoiminto-symboli

A 3: Aika/sisälämpötila/hälytysaika

B: Painikkeet (Kuva 2):

B 1: TIME-painike

B 2: ALARM-painike

B 3: SNOOZE-**anturipainike**

B 4: + -painike

B 5: – painike

B 6: HÄLYTYS PÄÄLLÄ/POIS Kytkin

B 7: RESET-painike

C: **Kotelo** (Kuva 2):

C 1: Paristokotelo

C 2: DC 5 V -liitäntä

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

6. Käyttöönotto

- Herätyskelloa voidaan käyttää 3 x 1,5 V AAA-paristoilla (eivät sisälly toimitukseen). Paristot pitävät kellon toiminnassa sähkökatkon sattuessa. Pelkästään paristoilla käytettäessä näyttö aktivoituu 10 sekunniksi joka kerta, kun painiketta painetaan. Näytön jatkuva valaistus toimii vain USB- tai verkkoliitännän kautta.
- Avaa herätyskellon paristokotelo. Aseta kolme uutta AAA 1,5 V -paristoa paikoilleen kuvan mukaisella napaisuudella. Sulje paristokotelo.
- Käytä mukana toimitettua DC 5 V:n USB-kaapelia, jotta näyttö pysyy jatkuvasti päällä ja paristojen kesto säästyy.
- Liitä mukana toimitettu virtalähde herätyskelloon. Tärkeää! Varmista, että kotisi jännite ei ole yli 240 V! Muuten laite voi vaurioitua.
- Kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy 00:00.
- Laite on käyttövalmis.

7. Asetukset

- Paina ja pidä painettuna + tai – -painiketta asetustilassa nopean tilan valitsemiseksi.
- Laitte poistuu automaattisesti asetustilasta, jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa.

7.1 Ajan asetus

- Paina ja pidä TIME-painiketta painettuna normaalitilassa kolmen sekunnin ajan.
- Tuntiluku vilkkuu. Säädä tuntilukua painamalla + tai – -painiketta.
- Vahvasta asetus TIME-painikkeella.
- Aseta minuutit samalla tavalla.
- Vahvasta TIME-painikkeella.

7.2 Hälytysajan asettaminen

- Paina ALARM-painiketta normaalitilassa, jotta herätysaika tulee näkyviin. Herätysymboli vilkkuu.
- Paina ja pidä ALARM-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
- Näytössä näkyy 6:00 (oletus) tai viimeksi asetettu herätysaika.
- Hälytysymboli ja tuntiluku vilkkuvat. Aseta tunnit painamalla + tai –.
- Vahvasta asetus ALARM-painikkeella.
- Aseta minuutit samalla tavalla.
- Vahvasta asetus ALARM-painikkeella. Näytössä näkyy kelloaika.
- Voit kytkeä hälytystoiminnon päälle tai pois päältä siirtämällä ALARM ON/OFF -kytkimen asentoon ON tai OFF.

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

- Hälytysymboli näkyy/katoaa näytöltä.
- Kun herätys on aktivoitu, herätyskello alkaa soida, kun asetettu herätysaika on kulunut umpeen.
- Paina mitä tahansa painiketta (paitsi SNOOZE), niin hälytys pysähtyy.
- Jos herätystä ei pysäytetä manuaalisesti, herätysääni sammuu automaattisesti minuutin kuluttua ja aktivoituu uudelleen seuraavana päivänä samaan asetettuun aikaan.
- Hälytysymboli näkyy edelleen näytössä.
- Kun hälytys soi, paina lyhyesti SNOOZE-anturipainiketta, jolloin torkkutoiminto aktivoituu. Torkkukuvake vilkkuu näytöllä.
- Hälytys keskeytyy 5 minuutiksi.
- Paina mitä tahansa painiketta (paitsi SNOOZE), niin snooze-toiminto loppuu.

8. Näyttötila

- Jokainen TIME-painikkeen painallus normaalitilassa vaihtaa näytön seuraavien välillä: Aika, sisälämpötila ja automaattisen himmennystoiminnon ON/OFF.

8.1 Automaattinen näytönvaihto

- Käytä TIME-painiketta valitaksesi aika- tai lämpötilanäytön.
- Paina +-painiketta 3 sekunnin ajan. Näytössä näkyy IOOP.

- Aika ja päivämäärä näkyvät vuorotellen (lämpötila 5 s -> aika 10 s).
- Paina ja pidä +-painiketta painettuna 3 sekuntia palataksesi aikanäyttöön.

8.2 Automaattisen himmennystoiminnon tila

- Valitse automaattisen himmennystoiminnon ON/OFF painamalla TIME-painiketta.
- Oletusasetuksena automaattinen himmennys on pois päältä (OFF).
- Voit ottaa toiminnon käyttöön (ON) tai poistaa sen käytöstä (OFF) painamalla +- tai – -painiketta.

- Jos automaattinen himmennystila on käytössä (PÄÄLLÄ), himmeä taustavalo syttyy automaattisesti klo 18.00 ja sammuu klo 06.00 (oletusasetus).

8.2.1 Aikavälin asettaminen

- Paina ja pidä TIME-painiketta painettuna (näyttö ON), jotta pääset automaattisen ajastimen asetustilaan.
- Aloitusaika vilkkuu. Aseta tunnit painamalla + tai –.
- Vahvista asetus TIME-painikkeella ja paina + tai – asettaaksesi minuutit.
- Vahvista asetus TIME-painikkeella ja aseta lopetusaika samalla tavalla.
- Vahvista asetus TIME-painikkeella.

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

Digitaalinen herätyskello LED-numeroilla

D

- Jos automaattinen himmennystila on käytössä (ON), heikko taustavalo syttyy automaattisesti asetetun ajan kuluessa.

9. Näytön valo

- USB-/verkkoliitäntä:
Näytön valaistus toimii jatkuvassa tilassa. Paina +-painiketta säätääksesi kirkkautta 3 tasolla tai sammuttaaksesi sen.
- Akkuvirta ja taustavalo pois päältä USB-/verkkovirralla:
Paina mitä tahansa painiketta. Näyttö syttyy 10 sekunniksi.

10. Hoito ja huolto

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita!
- Irrota laite pistorasiasta ja poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Säilytä laite kuivassa paikassa.

10.1 Paristojen vaihto

- Vaihda 3 x 1,5 V AAA-paristoa, kun valaistus heikkenee ilman USB- tai verkkoliitäntää.

11. Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Ei näyttöä	Käyttö USB-/verkkoyhteydellä: <ul style="list-style-type: none"> ◁ Liitä laite USB-kaapelilla sopivaan virtalähteeseen lähteeseen ◁ Tarkista liitäntä ◁ Paina mitä tahansa painiketta, jotta näyttö aktivoituu hetkeksi ◁ Säädä kirkkautta +-painikkeella Paristokäyttö: <ul style="list-style-type: none"> ◁ Varmista, että paristojen napaisuus on oikea ◁ Vaihda paristot ◁ Paina mitä tahansa painiketta aktivoidaksesi näytön hetkeksi
Virheellinen näyttö	<ul style="list-style-type: none"> ◁ Paina RESET-painiketta neulalla Paristokäyttö: <ul style="list-style-type: none"> ◁ Vaihda paristot

Jos laite ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

12. Jätteiden käsittely

Tämä tuote ja sen pakkaukset on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä vähentää jätteiden määrää ja suojelee ympäristöä.

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla käyttämällä vakiintuneita keräysjärjestelmiä.

Sähkölaitteen hävittäminen

Poista laitteesta irrotettavat paristot ja ladattavat akut ja hävitä ne erikseen.

Tämä tuote on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annetun direktiivin mukaisesti.

Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kuluttajana sinun velvollisuutesi on viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen tarkoitettuun keräyspisteeseen, jotta hävittäminen tapahtuu ympäristöä säästään. Palautuspalvelu on maksuton. Noudata voimassa olevia määräyksiä!

Paristojen hävittäminen

Älä koskaan hävitä tyhjiä paristoja ja akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Ne sisältävät epäpuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos ne hävitetään väärin. Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus viedä ne kauppaan tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten määräysten mukaisesti ympäristön suojelemiseksi. Palautuspalvelu on maksuton.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

13. Tekniset tiedot

Mittausalue Lämpötila 0 °C... +50 °C

Virrankulutus	DC 5 V USB-kaapeli virransyötöllä (mukana) Tulo: 100–240 V AC 50/60 Hz 0,3 A max Lähtö: 5,0 V DC 0,6 A, 3,0 W Ø Käyttötehokkuus: 769,64 % Virrankulutus ilman kuormitusta: 70,10 W 3 x AAA 1,5 V -paristoa (eivät sisälly toimitukseen) Käytä alkaliparistoja
Mitat	178 x 36 x 84 mm
Paino	214 g (vain laite)

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteen uusimmat tekniset tiedot ja tiedot löytyvät verkkosivuiltamme syöttämällä tuotenumeron hakukenttään.

www.tfa-dostmann.de

Sähköposti: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa,
Kaupparekisterinumero: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

