

*** Side 1 ***

Brugsanvisning

Kat. nr. 60.2027.01

*** Side 2 ***

Fig. 1

A 2

A 3

A 1

B 6

Fig. 2

C 2

B 7

B 2

B 1

B 5

B 4

C 1

B 3

Digital vækkeur med LED-tal

D

Tak, fordi du har valgt dette instrument fra TFA.

1. Før du tager dette produkt i brug

- Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt.
- Hvis du følger og overholder instruktionerne i manualen, undgår du skader på dit instrument og tab af dine lovfæstede rettigheder som følge af forkert brug.
- Vi påtager os ikke ansvar for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.
- Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne!
- Opbevar brugsanvisningen sikkert til fremtidig brug!

2. Leveringsindhold

- Digitalt vækkeur
- DC 5V USB-kabel og strømadapter
- Brugsanvisning

3. Anvendelsesområde og alle fordelene ved dit nye instrument i kort form

- Visning af tid eller indendørstemperatur, automatisk skift kan indstilles
- Alarm med snooze-funktion
- LED-tal med 3 lysstyrker
- Dæmpningsfunktion med automatisk timer

Digital vækkeur med LED-tal

D

4. For din sikkerhed

- Dette produkt er udelukkende beregnet til det anvendelsesområde, der er beskrevet ovenfor. Det må kun anvendes i overensstemmelse med beskrivelsen i denne vejledning.
- Uautoriserede reparationer, modifikationer eller ændringer af produktet er forbudt.

C

Advarsel!

Fare for elektrisk stød!

- Tilslut enheden med USB-kablet og den medfølgende strømforsyning til en stikkontakt, der er installeret i overensstemmelse med dit lands elektriske sikkerhedsbestemmelser og med den korrekte netspænding (se typeskiltet).
- Stikkontakten skal være placeret tæt på udstyret og være let tilgængelig.
- Frakobl enheden straks, hvis der opstår en fejl.
- Apparatet og strømadapteren må ikke komme i kontakt med vand eller fugt. Kun egnet til indendørs brug.
- Brug ikke apparatet, hvis kabinettet, USB-kablet eller strømadapteren er beskadiget.
- Brug enheden uden for rækkevidde af personer (herunder børn), der ikke fuldt ud kan forstå de potentielle risici ved håndtering af elektrisk udstyr.
- Tilslut først USB-kablet til enheden og strømadapteren, og tilslut derefter strømadapteren til stikkontakten.

Digital vækkeur med LED-tal

D

- Træk USB-kablet, så det ikke kommer i kontakt med skarpe eller varme genstande.

- Brug kun den medfølgende strømadapter, eller tilslut enheden via USB-kablet til en passende USB-strømkilde, såsom en computer eller bærbar computer.

m Advarsel! Risiko for skade:

- Opbevar instrumentet og batterierne utilgængeligt for børn. Små dele kan sluges af børn (under tre år).
- Batterier indeholder skadelige syrer og kan være farlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det føre til alvorlige indre forbrændinger og død inden for to timer. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde har sat sig fast i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Batterier må ikke kastes i ild, kortsluttes, skilles ad eller oplades. Eksplosionsfare!
- Svage batterier bør udskiftes så hurtigt som muligt for at forhindre skader forårsaget af lækage. Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen eller batterier af forskellige typer.
- Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen, heller ikke batterier af forskellig type.
- Sørg for, at polariteterne er korrekte. Fjern batteriet, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder ved håndtering af lækkende batterier. Ved kontakt skal de berørte områder straks skylles med vand, og der skal kontaktes en læge.

m Vigtig information om produktsikkerhed!

- Udsæt ikke apparatet for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.

5. Dele

A: Display (Fig. 1):

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| A 1: Alarmsymbol | A 2: Snooze-symbol |
| A 3: Tid/indendørstemperatur/alarmtid | |

B: Knapper (Fig. 2):

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| B 1: TIME-knap | B 2: ALARM-knap |
| B 3: SNOOZE-sensorknap | B 4: + knap |
| B 5: – knap | B 6: ALARM ON/OFF Omstillingsknap |
| B 7: RESET-knap | |

C: Kabinet (Fig. 2):

- | | |
|-----------------|-----------------|
| C 1: Batterirum | C 2: DC 5V-stik |
|-----------------|-----------------|

Digital vækkeur med LED-tal

D

Digital vækkeur med LED-tal

D

6. Kom godt i gang

- Vækkeuret kan bruges med 3 x 1,5 V AAA-batterier (medfølger ikke). Batterierne holder uret i gang i tilfælde af strømafbrydelse. Ved ren batteridrift aktiveres displayet i 10 sekunder, hver gang der trykkes på en knap. Kontinuerlig belysning af skærmen fungerer kun med USB-/netforbindelse.
- Åbn vækkeurets batterirum. Sæt tre nye AAA 1,5 V-batterier i, med polariteten som vist. Luk batterirummet.
- Brug det medfølgende DC 5V USB-kabel for at få en permanent skærm-belysning og for at spare på batteriet.
- Tilslut den medfølgende strømadapter til vækkeuret. Vigtigt! Sørg for, at din husholdningsspænding ikke er over 240 V! Ellers kan enheden blive beskadiget.
- Der lyder et bip, og 00:00 vises på displayet.
- Enheden er klar til brug.

7. Indstillinger

- Tryk og hold + eller – knappen nede i indstillingsmodus for hurtig indstilling.

- Enheden afslutter automatisk indstillingsfunktionen, hvis der ikke trykkes på en knap inden for 10 sekunder.

7.1 Tidsindstilling

- Hold TIME-knappen nede i tre sekunder i normal tilstand.
- Timetallet blinker. Tryk på + eller – knappen for at justere timerne.
- Bekræft indstillingen med TIME-knappen.
- Indstil minutterne på samme måde.
- Bekræft med TIME-knappen.

7.2 Indstilling af alarmtid

- Tryk på ALARM-knappen i normal tilstand for at vise alarmtiden. Alarmsymbolet blinker.
- Tryk og hold ALARM-knappen nede i 3 sekunder.
- 6:00 (standard) eller den senest indstillede alarmtid vises på displayet.
- Alarmsymbolet og timetallet blinker. Tryk på + eller – for at indstille timerne.
- Bekræft indstillingen med ALARM-knappen.
- Indstil minutterne på samme måde.
- Bekræft indstillingen med ALARM-knappen. Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
- For at aktivere/deaktivere alarmfunktionen skal du flytte ALARM ON/OFF for alarmen til ON eller OFF.

Digitalt vækkeur med LED-tal

D

Digital vækkeur med LED-tal

D

- Alarmsymbolet vises/forsvinder på displayet.
- Når alarmen er aktiveret, begynder den at ringe, når den indstillede alarmtid er udløbet.
- Tryk på en vilkårlig knap (undtagen SNOOZE) for at stoppe alarmen.
- Hvis alarmen ikke stoppes manuelt, slukkes alarmsignalet automatisk efter et minut og genaktiveres på samme indstillede tidspunkt den følgende dag.
- Alarmsymbolet forbliver på displayet.
- Når alarmen ringer, skal du trykke kort på SNOOZE-sensorknappen, og snooze-funktionen aktiveres. Snooze-symbolet blinker på displayet.
- Alarmen afbrydes i 5 minutter.
- Tryk på en vilkårlig knap (undtagen SNOOZE), så slutter snooze-funktionen.

8. Visningsmodus

- Hvert tryk på TIME-knappen i normal tilstand skifter displayet mellem: Tid, indendørstemperatur og automatisk dæmpningsfunktion ON/OFF.

8.1 Automatisk skift af visning

- Brug TIME-knappen til at vælge tids- eller temperaturvisning.
- Tryk på +-knapen i 3 sekunder. IOOP vises på displayet.

- Tid og dato vises skiftevis (temperatur 5 sek. -> tid 10 sek.).
- Tryk og hold +-knapen nede i 3 sekunder for at vende tilbage til tidsdisplayet.

8.2 Indstilling af automatisk dæmpningsfunktion

- Vælg den automatiske dæmpningsfunktion ON/OFF ved at trykke på TIME-knappen.
- Som standard er den automatiske dæmpningsfunktion deaktiveret (OFF).
- For at aktivere (ON) eller deaktivere (OFF) funktionen skal du trykke på + eller – knappen.
- Hvis den automatiske dæmpningsfunktion er aktiveret (TIL), tændes den svage baggrundsbelysning automatisk kl. 18.00 og slukkes igen kl. 06.00 (standardindstilling).

8.2.1 Indstilling af tidsinterval

- Tryk og hold TIME-knappen nede (displayet tændt) for at gå ind i indstillingsfunktionen for den automatiske timer.
- Starttiden blinker. Tryk på + eller – for at indstille timerne.
- Bekræft indstillingen med TIME-knappen, og tryk på + eller – for at indstille minutterne.
- Bekræft indstillingen med TIME-knappen, og indstil sluttiden på samme måde.
- Bekræft indstillingen med TIME-knappen.

Digital vækkeur med LED-tal

D

Digital vækkeur med LED-tal

D

- Hvis den automatiske dæmpningsfunktion er aktiveret (ON), tændes den svage baggrundsbelysning automatisk i det indstillede tidsrum.

9. Displaylys

- USB-/netforbindelse:
Displaybelysningen fungerer i kontinuerlig drift. Tryk på + for at justere lysstyrken i 3 niveauer eller for at slukke den.
- Batteridrift og baggrundsbelysning slukket ved USB-/netforbindelse:
Tryk på en vilkårlig knap. Displayet tændes i 10 sekunder.

10. Pleje og vedligeholdelse

- Rengør instrumentet med en blød, fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler!
- Frakobl enheden, og tag batterierne ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
- Opbevar apparatet på et tørt sted.

10.1 Batteriskift

- Udskift batterierne (3 x 1,5 V AAA), når belysningen uden USB-/netforbindelse bliver svag.

11. Fejlfinding

Problem	Løsning
Intet billede	Drift med USB-/netforbindelse: <ul style="list-style-type: none">◁ Tilslut enheden med USB-kablet til en passende strømkilde◁ Kontroller tilslutningen◁ Tryk på en vilkårlig knap for kortvarigt at aktivere displayet◁ Indstil lysstyrken med +-knapen Batteridrift: <ul style="list-style-type: none">◁ Sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt◁ Skift batterier◁ Tryk på en vilkårlig knap for kortvarigt at aktivere displayet
Fejlvisning	◁ Tryk på RESET med en stift Batteridrift: <ul style="list-style-type: none">◁ Skift batterier

Hvis din enhed ikke fungerer trods disse foranstaltninger, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet.

12. Affaldshåndtering

Dette produkt og dets emballage er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genvindes og genbruges. Dette reducerer affaldsmængden og beskytter miljøet.

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde ved hjælp af de etablerede indsamlingssystemer.

Bortskaffelse af det elektriske apparat

Fjern ikke-fastmonterede batterier og genopladelige batterier fra enheden, og bortskaf dem separat.

Dette produkt er mærket i overensstemmelse med EU's direktiv om affald, der består af eller indeholder elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et udpeget indsamlingssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse. Returneringstjenesten er gratis. Overhold gældende regler!

Bortskaffelse af batterier

Bortskaf aldrig tomme batterier og genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. De indeholder forurenende stoffer, som, hvis de bortskaffes forkert, kan skade miljøet og menneskers sundhed. Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at aflevere dem i din butik eller på et passende indsamlingssted afhængigt af nationale eller lokale bestemmelser for at beskytte miljøet. Returneringstjenesten er gratis.

Symbolerne for de indeholdte tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

13. Specifikationer

Måleområde Temperatur 0 °C... +50 °C

Digitalt vækkeur med LED-cifre

Strømforbrug	DC 5V USB-kabel med strømforsyning (medfølger) Indgang: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A maks. Udgang: 5,0 V DC 0,6 A, 3,0 W Ø Effektivitet ved drift: ?69,64 % Strømforbrug uden belastning: ?0,10 W 3 x AAA 1,5 V-batterier (medfølger ikke) Brug alkaliske batterier
Mål	178 x 36 x 84 mm
Vægt	214 g (kun enheden)

Ingen del af denne vejledning må gengives uden skriftlig tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske oplysninger er korrekte på tidspunktet for trykningen og kan ændres uden forudgående varsel.

De seneste tekniske data og oplysninger om dette produkt findes på vores hjemmeside ved blot at indtaste produktnummeret i søgefeltet.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland,

Handelsregisternummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186