

*** Page 1 ***

Bruksanvisning

Kat. Nr. 60.2027.01

*** Page 2 ***

Fig. 1

A 2

A 3

A 1

B 6

Fig. 2

C 2

B 7

B 2

B 1

B 5

B 4

C 1

B 3

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.
- Om du följer och respekterar instruktionerna i handboken förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av felaktig användning.
- Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs.
- Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!
- Förvara bruksanvisningen säkert för framtida bruk!

2. Leveransinnehåll

- Digital väckarklocka
- DC 5V USB-kabel och strömadapter
- Bruksanvisning

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Visning av tid eller inomhustemperatur, automatisk förändring är justerbar
- Larm med snooze-funktion
- LED-siffror med 3 ljusstyrka
- Dimringsfunktion med automatisk timer

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

4. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Det bör endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

C

Varning!
Risk för elektriska stötar!

- Anslut enheten med USB-kabeln och den medföljande strömförsörjningen till ett eluttag som är installerat enligt ditt lands elektriska säkerhetsbestämmelser och med rätt nätspänning (se namnskylt).
- Eluttaget måste vara placerat nära utrustningen och det måste vara lättåtkomligt.
- Koppla ur enheten omedelbart om något fel uppstår.
- Apparaten och strömadaptern får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Endast lämplig för inomhusbruk.
- Använd inte apparaten om höljet, USB-kabeln eller strömadaptern är skadade.
- Använd enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte fullt ut kan uppfatta de potentiella riskerna med att hantera elektrisk utrustning.
- Anslut USB-kabeln till enheten och strömadaptern först och anslut sedan strömadaptern till uttaget.

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

- Dra USB-kabelsladden så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål.
- Använd endast den medföljande strömadaptern eller anslut enheten via USB-kabeln till en lämplig USB-strömkälla som en dator, bärbar dator.

m Varning! Risk för skada:

- Förvara instrumentet och batterierna utom räckhåll för barn. Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, eller batterier av olika slag.
- Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier av olika slag.
- Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort batteriet om enheten inte kommer att användas under en längre tid
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

m Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte apparaten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.

5. Delar

A: Display (Fig. 1):

A 1: Larmsymbol

A 2: Snooze-symbol

A 3: Tid/inomhustemperatur/larmtid

B: Knappar (Fig. 2):

B 1: TIME knapp

B 2: ALARM knapp

B 3: SNOOZE **sensorknapp**

B 4: + knapp

B 5: – knapp

B 6: ALARM ON/OFF Omställare

B 7: RESET knapp

C: **Hölje** (Fig. 2):

C 1: Batterifack

C 2: DC 5V- uttag

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

6. Komma igång

- Väckarklockan kan användas med 3 x 1,5 V AAA-batterier (medföljer ej). Batterierna håller klockan i drift i händelse av strömavbrott. Vid ren batteridrift aktiveras displayen i 10 sekunder varje gång en knapp trycks in. Kontinuerlig belysning av skärmen fungerar endast med USB-/nätanslutning.
- Öppna väckarklockans batterifack. Sätt i tre nya AAA 1,5 V batterier, polaritet som illustreras. Stäng batterifacket.
- Använd den medföljande DC 5V USB-kabeln för en permanent displaylampa och för att spara batteritid.
- Anslut den anslutna strömadaptern till väckarklockan. Viktigt! Se till att din hushållsspänning inte är mer än 240V! Annars kan enheten skadas.
- En pipeton hörs och 00:00 visas på displayen.
- Apparaten är klar att användas.

7. Inställningar

- Tryck och håll + eller – knappen i inställningsläge för snabbt läge.
- Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in på 10 sekunder.

7.1 Tidsinställning

- Tryck och håll ned TIME-knappen i normalt läge i tre sekunder.
- Timsiffran blinkar. Tryck på + eller – knappen för att justera timmar.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen.
- Ställ in minuterna på samma sätt.
- Bekräfta med TIME-knappen.

7.2 Inställning av alarmtid

- Tryck på ALARM-knappen i normalt läge för att visa alarmtiden. Larmsymbolen blinkar.
- Tryck och håll ned ALARM-knappen i 3 sekunder.
- 6:00 (standard) eller den senast justerade alarmtiden visas på displayen.
- Larmsymbolen och timsiffran blinkar. Tryck på + eller – för att ställa in timmarna.
- Bekräfta inställningen med ALARM-knappen.
- Ställ in minuterna på samma sätt.
- Bekräfta inställningen med ALARM-knappen. Displayen visar aktuell tid.
- För att aktivera/avaktivera larmfunktionen, flytta ALARM ON/OFF för larm till ON eller OFF.

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

- Larmsymbolen visas/försvinner på displayen.
- När larmet är aktiverat börjar larmet ringa när den inställda larmtiden är slut.
- Tryck på valfri knapp (utom SNOOZE) så stannar larmet.
- Om larmet inte stoppas manuellt stängs larmsignalen av automatiskt efter en minut och återaktiveras vid samma inställda tidpunkt följande dag.
- Larmsymbolen finns kvar på displayen.
- När larmet ringer trycker du kort på SNOOZE-sensorknappen och snoozefunktionen aktiveras. Snooze-symbolen blinkar på displayen.
- Larmet avbryts i 5 minuter.
- Tryck på valfri knapp (utom SNOOZE) så slutar snoozefunktionen.

8. Visningsläge

- Varje tryck på TIME-knappen i normalt läge ändrar displayen mellan: Tid, inomhustemperatur och automatisk dimringsfunktion ON/OFF.

8.1 Automatisk visningsändring

- Använd TIME-knappen för att välja tids- eller temperaturdisplay.
- Tryck på + knappen i 3 sekunder. LOOP visas på displayen.

- Tid och datum visas i följd (temperatur 5 s -> tid 10 s).
- Tryck och håll ned + knappen i 3 sekunder för att återgå till tidsdisplayen.

8.2 Läge automatisk dimfunktion

- Välj den automatiska dimringsfunktionen AV/PÅ genom att trycka på TIME-knappen.
- Som standard är den automatiska dimringsfunktionen inaktiverad (OFF).
- För att aktivera (ON) eller avaktivera (OFF) trycker funktionen på + eller – knappen.
- Om det automatiska dimringsläget är aktiverat (PÅ) tänds den svaga bakgrundsbelysningen automatiskt klockan 18.00 och stängs av igen klockan 06.00 (standardinställning).

8.2.1 Ställa in tidsintervall

- Tryck och håll ned TIME-knappen (display ON) för att komma in i inställningsläget för den automatiska timern.
- Starttiden blinkar. Tryck på + eller – för att ställa in timmarna.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen och tryck på + eller – för att ställa in minuter.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen och ställ in sluttiden på samma sätt.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen.

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

Digital väckarklocka med LED-siffror

D

- Om det automatiska dimringsläget är aktiverat (ON) tänds den svaga bakgrundsbelysningen automatiskt under den inställda tiden.

9. Display ljus

- USB-/ nätanslutning:
Displaybelysningen fungerar i kontinuerlig drift. Tryck på + för att justera ljusstyrkan i 3 nivåer eller för att stänga av den.
- Batteridrift och bakgrundsbelysning avstängd med USB-/nätanslutning:
Tryck på valfri knapp. Displayen slås på i 10 sekunder.

10. Skötsel och underhåll

- Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
- Koppla ur enheten och ta ur batterierna om apparaten inte kommer att användas under en längre tid.
- Förvara apparaten på en torr plats.

10.1 Batteribyte

- Byt batterier 3 x 1,5 V AAA när belysningen utan USB-/nätanslutning blir svag.

11. Felsökning

Problem	Lösning
Ingen bildskärm	Drift med USB-/nätanslutning: <ul style="list-style-type: none">◁ Anslut enheten med USB-kabeln till en lämplig ström källa◁ Kontrollera anslutningen◁ Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen kort◁ Ställ in ljusstyrkan med + knappen Batteridrift: <ul style="list-style-type: none">◁ Se till att batteriernas polariteter är korrekta◁ Byt batterier◁ Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen kort
Felaktig indikation	◁ Tryck på RESET med ett stift Batteridrift: <ul style="list-style-type: none">◁ Byt batterier

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

12. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har upprättats.

Kassering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaftande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaftande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna

Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, om de bortskaftas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri. Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

13. Specifikationer

Mätområde Temperatur 0 °C... +50 °C

Strömförbrukning	DC 5V USB- kabel med strömförsörjning (ingår) Ingång: 100-240V AC 50/60Hz 0,3A Max Utgång: 5,0V DC 0,6A, 3,0W Ø Effektivitet vid drift: 769,64% Strömförbrukning utan belastning: 0,10 W 3 x AAA 1,5 V batterier (ingår ej) Använd alkaliska batterier
Mått	178 x 36 x 84 mm
Vikt	214 g (endast enheten)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland,

Kommersiellt registreringsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186