



Kat.-nr. 30.5026

Digital termo-hygrometer

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. Användningsområde

- Inomhustemperatur
- Luftfuktighet inomhus
- Max/Min-värden

3. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Produkten ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara detta instrument och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Rengör instrumentet med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. Skydda den mot fukt.



Kat.-nr. 30.5026

Digital termo-hygrometer

4. Komma igång

- Ta bort stativet (se markering).
- Öppna batterifacket genom att vrida locket i pilens riktning genom att använda ett mynt och ta bort isoleringslisten. Stäng batterifacket igen.
- Alla LCD-segment tänds i några sekunder.
- Enheten är klar för användning.
- Den övre displayen visar inomhustemperaturen.
- Den nedre displayen visar luftfuktigheten inomhus.
- Ta ut batteriet för att stänga av instrumentet.

4.1 Maximi- och minimivärden

- Tryck på MAX/MIN ∇ knappen.
- MAX $\wedge$ visas på displayen.
- Den högsta inomhustemperaturen och luftfuktigheten sedan den senaste återställningen visas.
- Tryck på knappen igen.
- MIN $\vee$ visas på displayen.
- Den lägsta temperaturen inomhus och luftfuktigheten sedan den senaste återställningen visas.
- För att gå tillbaka till nuvarande temperaturvisning trycker du en gång till på knappen. Instrumentet avslutar automatiskt max/min-läget om ingen knapp trycks in inom en längre tid.
- Tryck på X knappen medan den högsta eller lägsta temperaturen och luftfuktigheten visas för att rensa de registrerade värdena.
- --.- °C och --.- % visas på displayen.

5. Temperaturindikering

- Tryck på X knappen för att ändra mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

6. Komfortnivå

- På displayen visas en leende ansiktsikon för att ange komfortnivån för inomhusklimatet (40 %.. 60 %).

7. Placering och montering

- Med det löstagbara benet kan instrumentet placeras på vilken plan yta eller vägg som helst eller monteras på respektive plats med väggmonteringshålet baktill på enheten.

8. Felsökning

Problem	Lösningar
Inget visas på displayen	→ Säkerställ att batteripolariteten är korrekt (+ pol ovan) → Byt batteri
Felaktig visning	→ Byt batteri

Bruksanvisning



Kat.-nr. 30.5026

Digital termo-hygrometer

9. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är: Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.

10. Specifikationer

Mätområde	
Inomhustemperatur:	0 °C...+50 °C (+32 °F...+122 °F) °C/°F omkopplingsbar
Noggrannhet:	±1,0 °C
Luftfuktighet:	20... 99 %rH
Noggrannhet:	±4 % vid 30... 80 %rH, annars ±5 %
Strömförbrukning:	Knappcells batteri CR 2032

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

03/21