

Kat.-Nr. 30.1065.xx

Digital termometer



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Vi tackar er för att ni har valt denna TFA Dostmann-enhet.

Innan enheten tas i bruk

Läs igenom bruksanvisningen noggrant.

Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning förhindrar ni skador på enheten och säkerställer att ni inte förlorar era lagliga rättigheter på grund av fel som orsakas av felaktig användning. Vi tar inget ansvar för skador som orsakas av att dessa anvisningar inte följs.

Var särskilt uppmärksam på säkerhetsanvisningarna!

Förvara denna bruksanvisning noggrant för framtida bruk.



VARNING!

- Förvara utom räckhåll för barn. Batterierna innehåller farliga syror. Om ämnet hamnar i munnen eller kommer i kontakt med huden, ögonen eller slemhinnorna, kontakta omedelbart läkare!
- Batteriet får inte kastas i eld, kortslutas, demonteras eller laddas. Explosionsrisk!



VARNING!

- Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Endast för inomhusbruk.
- Skydda enheten mot fukt! Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel!

1. Komma igång/drift

- Ta bort skyddsfilmerna och sätt i ett nytt batteri (1,5 V AAA) med rätt polaritet (+-polen till vänster).
- Temperaturen visas. LL.L/HH visas på displayen. H°C: Utanför mätområdet.
- Tryck på MAX/MIN-knappen (på sidan) för att visa den högsta (MAX) och lägsta (MIN) temperaturen sedan den senaste nollställningen och återgå till normalt läge.
- Håll MAX/MIN-knappen intryckt i 3 sekunder när MAX eller MIN visas för att nollställa värdet.
- Ta ut batteriet för att stänga av enheten om du inte tänker använda den på ett tag.
- Medföljer magnet och bordshållare (hopfällbar)

- Om enheten inte fungerar, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

2. Avfallshantering



Avfallshantering av elektrisk utrustning

Ta bort alla lösa batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kasta dem separat.

Denna enhet är märkt i enlighet med EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna apparat får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Användaren måste lämna uttjänta apparater till en samlingsplats avsedd för avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater för att säkerställa en miljövänlig avfallshantering.

Inlämningstjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regler!



Avfallshantering av batterier

Kasta aldrig tomma batterier eller akkumulatorer i hushållsavfallet.

De innehåller skadliga ämnen som kan skada miljön och människors hälsa om de kasseras på fel sätt. Som konsument har du en lagstadgad skyldighet att lämna tillbaka dem till en butik eller en lämplig samlingsplats i enlighet med nationella eller lokala miljöbestämmelser.

Inlämningen är kostnadsfri.

Symbolerna för tungmetaller som ingår är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.



WARNING!

Miljö- och hälsoskador orsakad av felaktigt bortskaffande av batterier!



-10 ... +60 °C
±1 °C



55 x 40 x 15 mm



Batteri
1 x 1,5 V AAA

inte ingår



21 g