

Kat.-Nr. 30.1065.xx

Digital termometer



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Mange tak, fordi De har valgt dette apparat fra TFA Dostmann.

Inden De tager apparatet i brug

Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem.

Overholdelse af anvisningerne i denne vejledning forhindrer skader på apparatet og sikrer, at du ikke mister dine lovmæssige rettigheder på grund af fejl, der skyldes forkert brug. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse anvisninger.

Vær især opmærksom på sikkerhedsmeddelelserne!

Opbevar denne brugsanvisning sikkert til senere brug.



ADVARSEL!

- Opbevares utilgængeligt for børn. Batterier indeholder skadelige syrer. Ved indtagelse eller ved kontakt med hud, øjne og slimhinder skal du straks kontakte en læge!
- Batteriet må ikke kastes i ild, kortsluttes, skilles ad eller oplades. Eksplosionsfare!



ADVARSEL!

- Uautoriserede reparationer, ændringer eller tilpasninger af produktet er forbudt.
- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Kun til indendørs brug.
- Beskyt den mod fugt!
- Rengør enheden med en blød, fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler!

1. Kom godt i gang/drift

- Fjern beskyttelsesfilmen, og sæt et nyt batteri (1,5 V AAA) i med den rigtige polaritet (+- polen til venstre).
- Temperaturen vises. Displayet viser LL.L/HH. H°C: Uden for måleområdet.
- Tryk på MAX/MIN-knappen (på siden) for at se den højeste (MAX) og laveste (MIN) temperatur siden sidste nulstilling og for at vende tilbage til normal tilstand.

BRUGSANVISNING

- Hold MAX/MIN-knappen nede i 3 sekunder, når MAX eller MIN vises, for at nulstille værdien.
- Fjern batteriet for at slukke for instrumentet, hvis du ikke skal bruge det i et stykke tid.
- Med magnet og bordstativ (udklappeligt)
- Hvis enheden ikke fungerer, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet.

2. Affaldshåndtering



Bortskaffelse af det elektriske apparat

Fjern batterier, der ikke er fastmonterede, samt genopladelige batterier fra enheden, og bortskaf dem separat.

Dette instrument er mærket i overensstemmelse med EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette instrument må ikke smides i husholdningsaffaldet. Brugeren er forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et angivet indsamlingssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre miljøvenlig bortskaffelse.

Returneringstjenesten er gratis. Følg gældende regler!



Bortskaffelse af batterier

Smid aldrig tomme batterier og genopladelige batterier i husholdningsaffaldet.

De indeholder skadelige stoffer, som ved forkert bortskaffelse kan skade miljøet og menneskers sundhed. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at aflevere dem i henhold til de nationale eller lokale miljøbestemmelser i din butik eller på et egnet indsamlingssted.

Afleveringen er gratis.

Symbolerne for de indeholdte tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.



ADVARSEL!

Skader på miljøet og sundheden forårsaget af forkert bortskaffelse af batterier!



-10 ... +60 °C
±1°C



55 x 40 x 15 mm



Batteri
1 x 1,5 V AAA
er ikke inkluderet



21 g