

Kat.-Nr. 30.1065.xx

Digitaalinen lämpömittari



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Kiitämme teitä siitä, että olette valinneet tämän TFA Dostmann -laitteen.

Ennen laitteen käyttöönottoa

Luekaa käyttöohje huolellisesti läpi.

Tämän ohjeen ohjeiden noudattaminen estää laitteen vaurioitumisen ja varmistaa, ettei te menetä laillisia oikeuksianne virheiden vuoksi, jotka johtuvat väärästä käytöstä. Emme ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä varten.



VAROITUS!

- Säilytä lasten ulottumattomissa. Paristot sisältävät haitallisia happoja. Jos ainetta joutuu suuhun tai se joutuu kosketuksiin ihon, silmien tai limakalvojen kanssa, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin!
- Paristoa ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdysvaara!



VAROITUS!

- Tuotteen luvattomat korjaukset, muokkaukset tai muutokset ovat kiellettyjä.
- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Vain sisäkäyttöön.
- Suojaa laite kosteudelta! Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita!

1. Käynnistys/käyttö


- Poista suojakalvo ja aseta uusi paristo (1,5 V AAA) oikealla napaisuudella (+-napa vasemmalla).
- Lämpötila tulee näkyviin. Näytössä näkyy LL.L/HH. H°C: Mittausalueen ulkopuolella.
- Paina MAX/MIN-painiketta (sivussa) näyttääksesi korkeimman (MAX) ja matalimman (MIN) lämpötilan viimeisimmän nollauksen jälkeen ja palataksesi normaaliin tilaan.
- Pidä MAX/MIN-painiketta painettuna 3 sekuntia, kun MAX tai MIN näkyy, nollataksesi arvon.

- Poista paristo laitteen sammuttamiseksi, jos et aio käyttää laitetta vähään aikaan.
- Mukana magneetti ja pöytäteline (taitettava)
- Jos laite ei toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

2. Jätehuolto



Sähkölaitteen hävittäminen

Poista laitteesta irrotettavat paristot sekä ladattavat akut
 ja hävitä ne erikseen.

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) EU-direktiivin mukaisesti.

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käyttäjän on toimitettava käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen tarkoitettuun keräyspisteeseen ympäristöystävällisen hävittämisen varmistamiseksi.

Palautuspalvelu on maksuton. Noudata voimassa olevia sääntöjä!



Paristojen hävittäminen

Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja tai akkuja talousjätteisiin.

Ne sisältävät haitallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos ne hävitetään väärin.

Kuluttajana sinulla on lakisääteinen velvollisuus palauttaa ne kansallisten tai paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti myymälään tai sopivaan keräyspisteeseen.

Palautus on maksutonta.

Sisältämien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.



VAROITUS!

Ympäristö- ja terveyshaitat johtuu akkujen virheellisestä hävittämisestä!





Paristo
1 x 1,5 V AAA
ei sisälly



21 g