

*** Page 1 ***

Kat. Nr. 60.3064.01

k Bruksanvisning

Kat. Nr. 60.3064.01

Thank you for choosing this instrument from TFA Dostmann.

Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- This product should only be used as described within these instructions.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use. We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- Please take particular note of the safety advice!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

Bruksanvisning

Kat. Nr. 60.3064.01

Wanduhr

1. Leveransinnehåll

- Väggeklocka
- Bruksanvisning

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Tyst "sweep"-rörelse med krypande sekundvisare
- Perfekt för foajén eller receptionen, väntrummet och kontoret

3. För din säkerhet

- Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan.

m

VARNING

- Förvara dessa enheter och batterier utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterierna innehåller skadliga syror och kan vara livshotande om de sväljs. Batterierna innehåller skadliga syror och kan vara livshotande om de sväljs. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Var uppmärksam på rätt polaritet när du sätter i batterierna. Ta bort batteriet om du inte använder enheten under en längre tid. Använd kemikalieresistent skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier!

m

OBSERVERA

- Otilåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.

- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
- Enheten är endast lämplig för inomhusbruk. Skydda den mot fukt!

4. Delar

Baksidan

A: Justeringsratt
B: Batterifack

5. Drift

- Sätt i ett nytt batteri 1,5 V AAA, se till att batteriernas polaritet är korrekta. Enheten är klar att användas.

5.1 Inställning av klockan

- Ställ in aktuell tid med inställningshjulet.

6. Felsökning

Problem Lösningar

Visarna rör sig ej < Se till att batteripolariteten är korrekt
< Byt batteri

Bruksanvisning

Kat. Nr. 60.3064.01

Klockans visare- Byt batteri
rör sig inte

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.

7. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingsystem som har inrättats.

Avfallshantering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

Kassera inte denna produkt i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd samlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna

Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas felaktigt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig samlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är:

Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly.

8. Specifikationer

Strömförbrukning Batteri 1 x 1,5 V AA (ingår ej)

Mått 254 x 254 x 34 mm

Vikt 262 g (endast enhet)

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

08/21