

Kat.-nr. 30.5059.02

Digital termohygrometer

Tak, fordi du har valgt dette instrument fra TFA.

Inden du tager det i brug:

- Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt.
- Overholdelse af instruktionerne i manualen forhindrer skader på instrumentet og tab af dine lovmæssige rettigheder som følge af defekter opstået ved forkert brug.
- Vi påtager os ikke ansvar for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse instruktioner.
- Ligeledes påtager vi os intet ansvar for fejlagtige aflæsninger og for eventuelle konsekvenser, der måtte følge heraf.

Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne!
Opbevar brugsanvisningen sikkert til fremtidig brug.

For din sikkerhed:

- Den må kun anvendes i overensstemmelse med beskrivelsen i denne vejledning.
- Uautoriserede reparationer, modifikationer eller ændringer af produktet er forbudt



Advarsel! Risiko for skade

- Opbevar enheden og batteriet utilgængeligt for børn.
- Små dele kan sluges af børn (under 3 år).
- Batterier indeholder skadelige syrer og kan være farlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det føre til alvorlige indre forbrændinger og død inden for 2 timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Batterier må ikke kastes i ild, kortsluttes, skilles ad eller oplades. Eksplosionsfare!
- Svage batterier bør udskiftes så hurtigt som muligt for at forhindre skader forårsaget af lækage.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder ved håndtering af lækkende batterier.
- Ved kontakt skal de berørte områder straks skylles med vand, og der skal kontaktes læge.



Vigtig information om produktsikkerhed!

- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Beskyt den mod fugt!
- Rengør dit instrument med en blød, fugtet klud.
- Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler.
- Fjern batteriet, hvis du ikke bruger enheden i længere tid.

Kom godt i gang

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde enheden. (Symbol)
- Alle segmenter lyser i nogle sekunder.
- Enheden er klar til brug.
- Det øverste display viser indendørstemperaturen.
- Det nederste display viser luftfugtigheden indendørs.
- For at slukke for apparatet skal du trykke på ON/OFF-knappen.

Maksimums- og minimumsværdier

- Tryk på +-knappen.
- MAX vises på displayet.
- Den højeste værdi for indendørstemperatur og luftfugtighed siden den seneste nulstilling vises.
- Tryk på -knappen.
- MIN vises på displayet.
- Den laveste værdi for indendørstemperatur og luftfugtighed siden den seneste nulstilling vises.
- For at vende tilbage til de aktuelle værdier skal du trykke på + eller - knappen endnu en gang.
- Instrumentet afslutter automatisk MAX/MIN-tilstanden, hvis der ikke trykkes på en knap inden for 5 sekunder.
- Hold knappen + eller - nede i to sekunder, mens de højeste eller laveste værdier vises på displayet, værdierne slettes og nulstilles til de aktuelle værdier.

BRUGSANVISNING

Montering

- Du kan fastgøre enheden på en metaloverflade ved hjælp af de to magneter på bagsiden eller bruge det udklappelige stativ til at stille den op.
- Undgå radiatorer og direkte sollys.

Batteriskift

- Åbn batterirummet ved at dreje låget til venstre med en mønt (pilens retning OPEN) og sæt et nyt batteri (CR2032) i med +-polen opad.
- Luk batterirummet igen (pilens retning CLOSED).

Fejlfinding

Problem	Løsning
Ingen skærm	Sørg for, at batteriets polaritet er korrekt (+-polen opad) Udskift batteriet
Fejlvisning	Tag batteriet ud (3 min.) og sæt det i igen Skift batteri
Display LL/HH	Uden for måleområdet

Hvis din enhed ikke fungerer trods disse foranstaltninger, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte den.

Bortskaffelse

Dette produkt og dets emballage er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.

Dette reducerer affaldsmængden og beskytter miljøet.

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er oprettet.



Bortskaffelse af det elektriske apparat

Fjern batterier, der ikke er fast monteret, samt genopladelige batterier fra enheden, og bortskaf dem separat.

Dette instrument er mærket i overensstemmelse med EU's direktiv om affald fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Smid ikke dette instrument i husholdningsaffaldet. Brugeren er forpligtet til at aflevere udtjente enheder på et angivet indsamlingssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre miljøvenlig bortskaffelse. Returneringstjenesten er gratis. Følg gældende regler!

Bortskaffelse af batterier

Smid aldrig tomme batterier og genopladelige batterier i husholdningsaffaldet. De indeholder forurenende stoffer, som, hvis de bortskaffes på en forkert måde, kan skade miljøet og menneskers sundhed.

Som forbruger er du ifølge loven forpligtet til at aflevere dem i din butik eller på et passende indsamlingssted i henhold til nationale eller lokale bestemmelser for at beskytte miljøet. Returneringstjenesten er gratis.

Du kan få adresser på egnede indsamlingssteder hos dit byråd eller din kommune.
Symbolerne for de indeholdte tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

Reducer affaldsproduktionen fra batterier ved at bruge batterier med længere levetid eller passende genopladelige batterier.

Undgå at forurene miljøet, og efterlad ikke batterier eller elektriske og elektroniske apparater, der indeholder batterier

Separat indsamling og genanvendelse af batterier og genopladelige batterier er et vigtigt bidrag til at mindske miljøpåvirkningen og undgå sundhedsrisici.



ADVARSEL! Skader på miljøet og sundheden ved forkert bortskaffelse af batterier!



ADVARSEL! Batterier, der indeholder lithium, kan eksplodere!

Batterier og genopladelige batterier, der indeholder lithium (Li=lithium), udgør en høj risiko for brand og eksplosion på grund af varme eller mekaniske skader med potentielt alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Vær særlig opmærksom på korrekt bortskaffelse

Specifikationer**Indendørstemperatur**

Måleområde -10 °C... +50 °C
Nøjagtighed +/-1 °C (10...35 °C),
ellers +/-2 °C

Luftfugtighed

Måleområde
Nøjagtighed 20 ... 95 %rH
+5 % (30...80 %),
ellers +/- 8 %

Strømforsyning

Batterier CR2032 3V (batterier medfølger)
Mærke: Yufeng
Producent: Changzhou Yufeng Battery Co., Ltd., No. 115
Tianhe Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, Kina

Størrelse 71 x 13 (49) x 71 (63) mm

Vægt: 48 g (kun enheden)

Ingen del af denne manual må gengives uden skriftlig tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske oplysninger er korrekte på trykningstidspunktet og kan ændres uden forudgående varsel. De seneste tekniske oplysninger og information om dette produkt findes på vores hjemmeside ved blot at indtaste produktnummeret i søgefeltet.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland.
CE

10/25