

Kat.-Nr. 30.5059.02

Digital Termohygrometer

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

Innan du börjar använda det:

- Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.
- Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte efterföljs.
- På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem.

Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!
Förvara bruksanvisningen säkert för framtida bruk.

För din säkerhet:

- Den bör endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna



Varning! Risk för skada

- Förvara enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under 3 år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom 2 timmar.
- Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier.
- Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta läkare.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt!
- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa.
- Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta bort batteriet om du inte använder enheten under en längre tid.

Komma igång

- Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på enheten. (Symbol)
- Alla Segment tänds i några sekunder.
- Enheten är klar att användas.
- Den övre displayen visar inomhustemperaturen.
- Den nedre displayen visar luftfuktigheten inomhus.
- För att stänga av apparaten, tryck på ON/OFF-knappen.

Maximi- och minimivärden

- Tryck på + knappen.
- MAX visas på displayen.
- Det högsta värdet för inomhustemperatur och luftfuktighet sedan den senaste återställningen visas.
- Tryck på - knappen.
- MIN visas på displayen.
- Det lägsta värdet för inomhustemperatur och luftfuktighet sedan den senaste återställningen visas.
- För att gå tillbaka till nuet värden, tryck på + eller - knappen en gång till.
- Instrumentet avslutar automatiskt MAX/MIN-läget om ingen knapp trycks in inom 5 sekunder.
- Håll knappen + eller - intryckt i två sekunder medan de högsta eller lägsta värdena visas på displayen, värdena raderas och återställs till de aktuella värdena.

Montage

- Du kan fästa enheten på en metallyta med hjälp av de två magneterna på baksidan eller använda det utfällbara stativet för att ställa upp den.
- Undvik radiatorer och direkt solsken.

Batteribyte

- Öppna batterifacket genom att med ett mynt vrida batterifackets lock åt vänster (pilens riktning OPEN) och sätt i ett nytt batteri (CR2032) med +-polen uppåt.
- Stäng batterifacket igen (pilens riktning CLOSED).

Felsökning

Problem	Lösning
Ingen display	Se till att batteripolariteten är korrekt (+-polen uppåt) Byt batteri
Felaktig indikation	Ta ut batteriet (3 min.) och sätt i det igen Byt batteri
Display LL/HH	Utanför mätområdet

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.

Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackning har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingsystem som har satts upp.



Kassering av den elektriska apparaten

Ta ut batterier som inte är permanent installerade och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Kasta inte detta instrument i hushållssoporna. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande föreskrifter!

Kassering av batterierna

Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier i hushållssoporna. De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.

Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier.

Undvik att skräpa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinhållande elektriska och elektroniska apparater

Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.



WARNING! Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!



WARNING! Batterier som innehåller litium kan explodera!

Batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller litium (Li=litium) utgör en hög risk för brand och explosion på grund av värme eller mekaniska skador med potentiellt allvarliga konsekvenser för människor och miljö.

Var särskilt uppmärksam på korrekt bortskaffande

Specifikationer**Inomhustemperatur**

Mätområde -10 °C... +50 °C
Noggrannhet +/-1 °C (10...35 °C),
annars +/-2 °C

Luftfuktighet

Mätområde
Noggrannhet 20 ... 95 %rH
+5% (30...80%),
annars +- 8%

Strömförbrukning

Batterier CR2032 3V (batterier ingår)
Varumärke: Yufeng
Tillverkare: Changzhou Yufeng Battery Co., Ltd., No. 115
Tianhe Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China

Storlek 71 x 13 (49) x 71 (63) mm

Vikt: 48 g (endast enheten)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

E-post: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland.
CE

10/25