

DESIGN – Seinäkello

Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

1. Ennen kuin käytät tätä tuotetta

• Lue käyttöohje huolellisesti läpi.

- Nämä tiedot auttavat sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi, oppimaan kaikki sen toiminnot ja osat, selvittämään tärkeät yksityiskohdat sen ensimmäisestä käytöstä ja käytöstä sekä saamaan neuvoja vian sattuessa.
- Käyttöohjeiden noudattaminen ja niiden noudattaminen estää laitteen vahingoittumisen ja laittoman käytön aiheuttaman lakisääteisten oikeuksien menettämisen.**
- Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.**
- Lue erityisesti turvallisuusohjeet!**
- Säilytä tämä käyttöohje turvallisesti myöhempää tarvetta varten.**

2. Toimituksen sisältö

- Seinäkello
- Käyttöohje

3. Käyttötarkoitus ja kaikki uuden laitteesi edut lyhyesti

- Suuri, helppolukuinen kellotaulu
- Litte kotelo
- Sekuntiviisari
- Täydellinen kotiin, toimistoon, odotustilaan, aulaan tai eteisaulaan sekä lahjaksi

4. Turvallisuutesi vuoksi

- Tuote on tarkoitettu yksinomaan edellä kuvattuun käyttötarkoitukseen. Tuotetta saa käyttää vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muutokset tai muunnokset ovat kiellettyjä.



Varo
Vahingon vaara:

- Säilytä tämä laite ja akku lasten ulottumattomissa.
- Paristot voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai päässyt muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdyksivaara!
- Paristot sisältävät haitallisia happoja. Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.
- Käytä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi vuotavia paristoja.



Tärkeää tietoa tuoteturvallisuudesta!

- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa se kosteudelta!

5. Käyttö

- Aseta paristo (1x 1,5 V AA) kuvan osoittamalla tavalla. Laite on nyt käyttövalmis.

6. Ajan asettaminen

- Aseta kellonaika kääntämällä takana olevaa säätönappia.

7. Hoito ja huolto

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Poista paristo, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan.
- Säilytä laite kuivassa paikassa.

8. Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisut
Viisari ei liiku	→ Varmista, että paristojen napaisuus on oikea → Vaihda akku
Virheellinen näyttö	→ Vaihda paristo



Käyttöohje



Tuoten 60.3017
ro

Jos laite ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä laitteen myyjään.

9. Jätehuolto

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja tai ladattavia akkuja kotitalousjätteeseen! Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus viedä ne kauppaan tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten määräysten mukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat:
Cd=kadmium, Hg=elohopea, Pb=lyijy



Tämä tuote on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti.

Älä heitä tätä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinun on vietävä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen, jotta ne voidaan hävittää ympäristöä säästäen.

10. Tekniset tiedot

Virrankulutus:	Paristo 1 x 1,5 V AA (ei sisälly toimitukseen) Käytä alkaliparistoja
Mitat	Ø 280 x 40 mm
Paino	329 g (vain laite)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tekniset tiedot ja tiedot tästä tuotteesta löydät verkkosivuiltamme kirjoittamalla tuotenumeron hakukenttään.

www.tfa-dostmann.de

02/21