

Kat.-Nr. 30.5023

Digitaalinen lämpö- ja kosteusmittari

Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

1. Ennen kuin aloitat laitteen käytön:

- Lue käyttöohjeen huolellisesti.
- Käyttöohjeen ohjeiden noudattaminen ja kunnioittaminen estää laitteen vahingoittumisen ja lakisääteisten oikeuksien menettämisen virheellisen käytön aiheuttamien vikojen vuoksi.
- Emme ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!
- Säilytä tämä käyttöohje turvallisesti myöhempää tarvetta varten!

2. Toimituksen sisältö:

- Termohygrometri
- Käyttöohje

3. Käyttötarkoitus ja kaikki uuden instrumenttisi edut lyhyesti:

- Värilliset mukavuusvyöhykkeet terveelliseen sisäilmaan
- Huoneen lämpötila
- Sisäilman suhteellinen kosteus
- Maksimi- ja minimiarvot
- Ripustettavaksi tai seisovaksi asennettavaksi



4. Turvallisuutesi vuoksi

- Tätä tuotetta saa käyttää vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muutokset tai muokkaukset ovat kiellettyjä.



Varoitus! Vahingon vaara:

- Säilytä nämä laitteet ja paristot lasten ulottumattomissa.
- Pienet osat voivat joutua lasten (alle 3-vuotiaiden) suuhun.
- Paristot sisältävät haitallisia happoja ja voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai jäänyt muuten jumiin kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdysvaara!
- Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.
- Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä, eikä eri tyyppisiä paristoja.
- Varmista, että napaisuudet ovat oikeat. Poista akku, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa käsitellessäsi vuotavia akkuja. Jos akku joutuu kosketuksiin ihon kanssa, huuhtelee välittömästi kosketusalueet vedellä ja ota yhteys lääkäriin.



Tärkeää tietoa tuoteturvallisuudesta!

- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa se kosteudelta.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

5. Käynnistä

- Aseta uusi 1,5 V AAA -paristo paikalleen ja varmista, että paristojen napaisuus on oikea. Kaikki LCD-segmentit syttyvät muutamaksi sekunniksi. Sen jälkeen näytetään huoneen lämpötila- ja kosteustiedot sekä huoneen mukavuusaste.

6. Toimintopainikkeet

MIN/MAX/-painike:

Paina painiketta lyhyesti, jotta voit tarkastella tallennettuja huoneen lämpötilan ja ilmankosteuden MIN/MAX-arvoja. Paina painiketta, jotta voit nollata kaikki tallennetut MIN/MAX-arvot, ja pidä painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

°C/°F-painike:

Paina painiketta, jotta voit vaihtaa lämpötilan näyttötilan °C ja °F välillä.

7. Huoneen olotason indikaattori

- Indikaattori toimii sisäilman mukavuusasteen indikaattorina, joka riippuu sisäilman kosteudesta. Nuoli osoittaa huoneen nykyisen kosteustason värillisellä näytöllä asteikolla ”kuiva” (”DRY”) – ’kosteaa’ (”WET”).

DRY	KUIVA	< 34 %
DRY / COMFORT	KUIVA / MUKAVUUS	35 – 40 %
COMFORT	MUKAVUUS	41 – 55 %
COMFORT / WET	MUKAVUUS / KOSTEUS	56 – 64 %
WET	KOSTEUS	> 65 %

- Huom:** Mukavuusaste ei näy, jos huoneen lämpötila on mittausalueen ulkopuolella (”OFF. L”).

8. Hoito ja huolto

- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Poista paristo, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

8.1 Pariston vaihto

- Vaihda paristot, kun paristosymboli näkyy näytössä.

9. Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Ei näyttöä	Varmista, että paristojen napaisuus on oikea Vaihda paristot
Virheellinen merkintä	Vaihda paristot

Jos laitteesi ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä laitteen myyjään.

10. Jätehuolto

Tämä tuote ja sen pakkaus on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä vähentää jätteiden määrää ja suojelee ympäristöä. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti käyttämällä käytössä olevia keräysjärjestelmiä.



Sähkölaitteen hävittäminen

Poista laitteesta ei-pysyvästi asennetut paristot ja ladattavat akut ja hävitä ne erikseen. Tämä laite on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti.

Älä hävitä tätä laitetta kotitalousjätteiden mukana. Käyttäjän on vietävä käytetyt laitteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. Palautuspalvelu on maksuton. Noudata voimassa olevia määräyksiä!

Akkujen hävittäminen



Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja tai akkuja kotitalousjätteeseen.

Ne sisältävät epäpuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos ne hävitetään väärin. Kuluttajana olet lain mukaan velvollinen palauttamaan ne kauppaan tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten määräysten mukaisesti ympäristön suojelemiseksi. Palautuspalvelu on maksuton. Sopivien keräyspisteiden osoitteet saat kunnanvirastosta.

Suljetuissa raskasmetalleissa käytetyt symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

11. Tekniset tiedot

Huoneen lämpötila:

Mittausalue	0 °C ...+50 °C (32° F...122 °F)
Resoluutio	0,1°C (0,2°F) ("OFF. L" näkyy tämän alueen ulkopuolella)

Sisäilman kosteus:

Mittausalue	20...95% RH
Resoluutio	1% RH (Jos huoneen lämpötila on mittausalueen ulkopuolella, ilmankosteus näyttää "–"; "19 %" näkyy, kun ilmankosteus on alle 20 %, "96 %" näkyy, kun ilmankosteus on yli 95 %.)

Virrankulutus	Paristot 1 x 1,5 V AAA (paristot eivät sisälly toimitukseen)
---------------	--

Mitat	88 x 17 (41) x 87 mm
-------	----------------------

Paino:	50 g (vain laite)
--------	-------------------

Tämän oppaan osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat oikeita painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tekniset tiedot ja informaatio tästä tuotteesta löytyvät verkkosivuiltamme kirjoittamalla tuotenumeron hakukenttään.

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

**Instruction manuals**

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

